سلسلة: البيئة و التلوث العدد (٧)

# الزراعة و تلوث الماء

### دكتور السيد أحمد الخطيب

Ph. D. University of W. Virginia (USA) أستاذ علوم الأراضي و المياة – كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية و الحانز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية عام ١٩٩٣ و نوط الإمتياز من الطبقة الأولى

Y . . £

ميتنة المصريد

الطباعة والنشر والتوزيع م في أحد فر الجهار – لوران الإسكدرية تلماكس ٢٠/٠٣/٥٨٤٠٩٨٠ عمرل ١٩٤٥٢٥٢٠٠



جميع الحقوق محفوظة للناشر



	*

# مقلمت

التلوث البيئي يمثل أحد المشكلات الهامة التي تواجه البشرية في عصرنا الحاضر نتيجة للنشاط الإنساني المتزايد في كافه مجالات لحياة . ولأن التلوث البيئي له أبعاد خطيرة على صحة الإنسان فإن قضيه التلوث أصبحت تمثل أولوية من أولويات العصر وستظل من أهم الموضوعات التي تشغل فكر العالم في القرن الواحد والعشرون .

ولكي تستعرض معا سلم تصاعد المشاكل البيئية والتلوث فأننا محتاجون بداية إلى توضيح الإطار الذي تنشأ فيه هذه المشاكل على مختلف المستويات البيئية وبتعبير أدق على المحيط الحيوي مائة وهواؤه وأرضه . ولقد عرف العالم الروسي فرنادسكي vernadsky المحيط الحيوي بأنه ذلك الحيز على كوكب الأرض الذي توجد فيه الحياة بمختلف أنواعها بصورة طبيعية ويشمل الطبقات السفلي من الغلاف الجوى وسطح الأرض من أعلى إلىي أسفل وما يشتمل من جبال وسهول ووديان وتحت سطح الأرض والمحيط المائي بأنهاره وبحيراته وبحارة ومحيطاته فالمحيط الحيوي إذن هو مصدر كل المدخلات التي نحتاج إليها والمصب التي تنتهي إليها كل المخرجات الناجمة عن العمل على تدبير احتياجاتنا . ويحتوى المحيط الجيوي على وحدات كل وحدة تمثل نظام بيئي يحتوى على الكائنات الحية وعناصر غير حيه والطاقة . يجمع بين هذه العناصر جميعا عمليات بيئية وحيوية ننظم العلاقات فيها وتستوفى الترابط بينها في إطار التوازن الذي يحفظ للنظام البيئي صحته . ويمكن للنظام البيئي أن يستوعب كميات معينة من المخلفات دون أن يتدهور حالة لذلك علينا عدم تجاوز قدرة النظام البيئي على هضم المخلفات التي نقذف بها فيه حتى لا يتلوث تلوثاً يضر بالإنسان والحيوان على حد سواء. نص ميثاق اليونسكو الذي صنع في أعقاب الحرب العالمية الثانية بأن " الحرب ببدأ في عقول الناس" وبالتبعية وبالقدر نفسة فإن الحرص على سلامة البيئة والوعى بمقتضيات هذه السلامة يبد آن في عقول الناس . لذلك فإن رفع المستوى التعليمي والثقافي وتنمية الوعي البيئي للأفراد هي مسئوليه جماعية يتطلب الاقتتاع التام بمسئولية الأفراد تجاه البيئة وحرصهم على سلامتها وصحتها .

وواقع مشكلة التلوث البيئي - كما نراها - يتمثل في أن قسما كبيراً من سكان الدول النامية لا يزال بعيداً كل البعد عن قضايا البيئة وللأسف الشديد فإن هذا القسم يشمل الأفراد الذين يسيئون إلى البيئة في جزيئات حياتهم اليومية وكذلك المسئولون اللامبالين بمراعاة الاعتبارات البيئية في أعمال الأجهزة والمؤسسات التي يرعونها.

من أجل ذلك أيها القارئ الكريم فلقد قام الكاتب بإصدار سلسلة " البيئة والتلوث" بهدف تتمية الوعي البيئي لدى الأفراد في مجتمعنا واجتذاب القراء للتعاطف والاهتمام بقضايا البيئة والمشاركة في الحفاظ عليها وأيضاً سحب الأفراد من مساحة اللامبالين بالبيئة إلى جيش الداعين إلى صوبها .

ويتناول الكتاب السابع في هذه السلسلة المعلومات الهامة عن الزراعة وتلوث المياه ويشتمل على خمسة فصول يتناول الفصل الأول منها الماء العذب من حيث كميته ونوعة على الأرض واستهلاكه وأهميته والاحتياجات والموارد المائية لمصر في الحاضر والمستقبل أما الفصل الثاني فيتناول الزراعة وتلوث المياه وأقسام مصادر التلوث غير المباشرة ومدى مساهمة الزراعة في التلوث وتأثير الممارسات الزراعية على جودة الماء والقرارات المتعلقة بالتحكم في مصادر التلوث غير المباشرة وتم التركيز في الفصل الثالث عن دور الترسبات في تلوث الماء وانتقالها مع شرح لانجراف الأراضي والأضرار الناتجة عنه والنماذج الرياضية للتنبؤ به والعوامل المؤثرة عليه .

وتعرض الفصل الرابع عن دور الأسمدة في تلوث الماء والممارسات الزراعية المثلى لحماية الماء من التلوث بعنصري النيتروجين والفوسفور كما تناول الفصل الخامس دور المبيدات في تلوث المياه والعوامل المؤثرة على حركة المبيدات في التربة والماء مع التعرض للخبرة الأوروبية في كيفية حماية المياه من التلوث والمبيدات.

أسال الله أن يتحقق الهدف المنشود من تأليف هذا الكتاب وأن يجد منه القراء على اختلاف اهتماماتهم العون والفائدة .

والله ولى التوفيق ،،،

أ. ح السيد أحمد الخطيب

الإسكندرية ٢٠٠٤




# المحتويات

الصفحة	الموشوع
1 £	<ul> <li>الفحل الأول: الماء العذب</li> </ul>
10	* كمية ونوع المياه على الأرض .
17	* استهلاك الماء العنب .
١٨	* أهمية المياه .
19	* المياه في مصر .
۲.	- ■ الاحتياجات والموارد المانية الحالية .
*1	<ul> <li>الاحتياجات و الموارد المائية في المستقبل .</li> </ul>
77	* تلويث نهر النيل في مصر .
77	<ul> <li>الفحل الثاني: الزراعة وتلوث المياه</li> </ul>
**	* الزراعة وتلوث المياه .
44	* جودة المياه – مطلب عالمي .
۳.	* مصدر التلوث غير المباشر .
۳۱	* أقسام المصادر غير المباشرة .
٣٦	* تأثير الزراعة على جودة الماء .
٣٧	. قاثیر الری . • قاثیر الری .
۳۸	<ul> <li>التأثير على الصحة العامة .</li> </ul>
٤٠	* الزراعة وكارثة بحر أرال .
٤٢	* القرارات المتعلقة بالتحكم في مصادر التلوث غير المباشرة .

الصفحة	وخوغ	الم	
٤٦	<ul> <li>الفحل الثالث : الترسبات وتلوث الماء</li> </ul>		
٤٧	نترسبات وتلوث الماء .	II *	
٥.	نشاط الزراعي والتلوث .	JI *	
٥١	<ul> <li>الترسبات كملوث فيزيائي .</li> </ul>		
٥١	<ul> <li>الترسبات كملوث كيميائي .</li> </ul>		
07	عمليات الرئيسية التي تربط بين الأمطار والجريان السطحي.	11 *	
٥٣	<ul> <li>الأمطار .</li> </ul>		
٥٣	<ul> <li>نفاذية التربة .</li> </ul>		
٥٤	<b>-</b> الرشح .		
٥٤	<ul> <li>الجريان السطحي .</li> </ul>		
٥٤	<ul> <li>الحركة الداخلية للماء .</li> </ul>		
٥٥	■ الماء الجوفى .		
00	<ul> <li>ذوبان الثلوج .</li> </ul>		
٥٦	ىبة المفهوم العام .	* نس	
٥٦	جر اف الأارضى .	* ii	
٥٧	<ul> <li>الأضرار الناتجة عن انجراف الأراضي .</li> </ul>		
٦,	نجراف بالماء .	XI *	
٦.	<ul> <li>ميكانيكية الانجراف بالماء .</li> </ul>	ı	
7.7	<ul> <li>أنواع الانجراف بالماء .</li> </ul>	ı	
٦٣	<ul> <li>النماذج الرياضية للتنبؤ بالانجراف .</li> </ul>	:	
77	<ul> <li>العوامل المؤثرة على الانجراف بالماء .</li> </ul>	•	
77	التقنيات المستخدمة لحماية التربة من الانجراف بالماء .	1	
٧٨	* الفحل الرابع: الأسمدة كملوثات للماء	•	

الصفحة	الموضوع	
<b>)</b> V9	* إثراء الماء بالمغذيات .	
۸۱	* دور الزراعة في تخصيب الماء .	
٨٢	* الأسمدة العضوية .	
٨٥	* الممارسات الزراعية المثلى لإدارة الأسمدة النيتروجينية	
	بغر ض حماية الماء من التلوث .	
٨٥	<ul> <li>تحليل دوري لعينات التربة .</li> </ul>	
FA	■ التوصيات السمادية .	
AY	<ul> <li>توقیت إضافة السماد .</li> </ul>	
AY	<ul> <li>طريقة إضافة السماد .</li> </ul>	
٨٨	<ul> <li>الإمداد النيتروجيني من البقوليات والأسمدة العضوية .</li> </ul>	
٨٨	<ul> <li>إدارة الأسمدة العضوية .</li> </ul>	
٨٩	<ul> <li>إدارة نظم الرى -</li> </ul>	
٩.	<ul> <li>إختبار دورات زراعية .</li> </ul>	
٩١	* الممارسات الزراعية الضرورية لحماية المياه السطحية من	
	التلوث بالفوسفور .	
٩٢	<ul> <li>اللحكم في إنجراف التربة .</li> </ul>	
٩٣	•	
9 8	<ul> <li>طريقة وضع السماد .</li> </ul>	
9 £	<ul> <li>إدارة السماد المعدني .</li> </ul>	
90	<ul> <li>إدارة السماد العضوى .</li> </ul>	
90	<ul> <li>إدارة بقايا النباتات .</li> </ul>	
90	<ul> <li>المناطق المنظمة .</li> </ul>	
9.۸	<ul> <li>الفحل الخامس : المبيدات كملوثات للماء</li> </ul>	
99	* المبيدات كملوثات للماء .	

v . 11	الموضوع
الصهحة	·
1	<ul> <li>النطور التاريخي للمبيدات .</li> </ul>
1.1	* حركة المبيدات في التربة والماء .
1.1	<ul> <li>حركة المبيدات .</li> </ul>
1.5	<ul> <li>خواص المبيد</li> </ul>
١٠٣	<ul> <li>درجة المقاومة للتحلل .</li> </ul>
1.0	- الإدمصناص .
117	<ul> <li>خواص التربة .</li> </ul>
118	<ul> <li>ظروف الموقع .</li> </ul>
111	<ul> <li>العمق إلى الماء الجوفى .</li> </ul>
١١٤	* تحديد مقدرة المبيد على تلويث الماء الجوفي .
110	* إختبار المبيد وإستخدامه .
110	* العوامل المؤثرة على سمية المبيدات في البيئة المائية .
١١٦	* تأثير المبيدات على صحة الإنسان.
114	* مراقبة المبيدات في المياه السطحية .
119	* إدارة المبيدات .
119	<ul> <li>الخبرة الأوربية .</li> </ul>
١٢.	<ul> <li>التجربة الدانماركية .</li> </ul>
171	* المبيدات وجودة المياه في الدول النامية .
١٢٣	* ملحق .
170	المراجيع



# الماء العذب

- ❖ كمية ونوعية المياه على الأرض .
  - ♦ استهلاك الماء العذب.
    - أهمية الماء .
    - 🌣 المياه في مصر .
    - 💠 تلوث نهر النيل .





# الماء العذب

### كمية ونوعية المياه على الأرض

قدر العلماء حجم الماء في الكرة الأرضية بحوالى 1385 بليون كيلو متر مكعب بغطى حوالى ثلاثه أرباع مسطح الكرة الأرضية متمثله في المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات والثلاجات . ويتوزيع للماج على أجزاء الكرة الأرضية يختلف من موسم إلى أخر ولكن الكمية الكلية للماء على سطح الكرة الأرضية تظل ثابته .

معظم المياه الموجودة على سطح الكرة الأرضية هي مياه مالحه وتبلغ نسبتها حوالى %97.47 من الماء الكلي بينما تبلغ نسبة المياه العذبة المتواجدة على سطح الأرض %0.0103 فقط من المياه الكلية ويوضح الجدول رقم (1-1) الأنواع والأحجام التقديرية لمخزن المياه المتواجدة في الكرة الأرضية .

$(1000  \text{lm}^3)$	الكرة الأرضية (	مخزن المياه في	جدول رقم (1-1):
-----------------------	-----------------	----------------	-----------------

الماء الكلى الماء العذب مخزون الماء المالح محيطات محيطات 1338000	.¹ .۲
حيطات 96.54   1338000	
	۲.
ماء جوفی/مالح 0.93 ماء جوفی/مالح	
	.۳
- 0.000	
- 97.476 1350955 الكلى للماء المالح	المخزون
مخزون الماء العذب	
غطاء تلجى دائم/ ثلاجات 24064 1.74 غطاء تلجى	٤.
ماه جوفی عنب ماه جوفی عنب 10530 ماه عنب	٠.
	٦.
مياه العذبة المجمدة والمياه العذبة الجوفية 34894 2.522 99.62	مخزون ال
مياه بحيرات عنبة 91 مياه	.٧
الرطوية الأرضية 0.05   16.5	۸.
بخار الماء الجوى من الماء الجوى الماء الجوى الماء الجوى	.٩
الأراضي المندقة (0.03 0.001 11.5	
انهار	.**
موجودة في الغطاء النباتي	.17
0.003   0.0001   1.12   المياه   المذبة بدون المتجمدة وغير المياه	مخزون
0.389 0.0103 135	رون الجوفية
ياه العذبة الكلية . 100 2.5323 35029	
طي الأرض 2.3523 على الأرض – 100 1385984	

Source: Adapted from Peter H. Gleick. The World's Water 2000-2001. washinghon, DC: Island Press, 2000.

Note: Totals may not add due to rounding.

في دراسات العقد المائى الدولى Int. Hydrology Decade أوضح الباحثون الروس أن احتياطى الماء العذب في العالم وفى جملته ماء الأنهار والبحيرات والماء الجوفى وحقول الناج والأنهار الجليدية يبلغ نحو 35 مليون

كم أو نحو %2.5 من مجموع ماء الأرض ولكن الكمية المتاحة من هذا المقدار بسهولة ويسر أقل كثيراً من ذلك إذ أن %70 من هذا الاحتياطي متجمد في ثلوج وجليد المنطقة القطبية الشمالية وقارة انتاركتكا بالقطب الجنوبي وجرينلند ويقدر ما بباطن الأرض من الماء العذب بنحو \$10.5 مليون كم ويشكل هذا الاحتياطي أحد المصادر الرئيسية لكثير من البلاد .

فمشكلة البشر ليست عدم كفاية الماء بالأرض وإنما محدودية كمية الماء العذب وهو حوالى 35000 كليو متر مكعب وحتى هذا القدر من الماء لا يمكن استغلاله جميعه فيقدر الماء العذب القابل للأستخدام سنويا بحوالى 12500 كيلو متر مكعب .

#### استهلاك الماء العذب

كان متوسط استهلاك الفرد من الماء العذب في بداية القرن العشرين نحو 240  $^{7}$  سنه وقد زاد نحو 3 مرات لازدياد سكان المدن زيادة كبيرة ومن المتوقع أن يصل هذا الاستبلاك إلى 1130  $^{7}$  / سنه في 2015 وقد تضاعف عدد سكان العالم منذ سنه 1900 ولكن أجمالى الاستهلاك السنوى من الماء قد زاد سبع مرات من 400 كم الى 2800 كم السنه في بداية القرن العشرين أى نحو عشرين ضعفا كما زاد استهلاك الزراعة ست مرات من 350 كم الى 2100 كم سنويا ومن المتوقع أن يصل استهلاك الماء الحضرى إلى 630 كم السنه وجمله ما يستهلك العالم 850 كم السنه أي أن موارد الماء سنه 2015 سوف تكون على وشك النفاذ في الأقاليم المسكونة بالكرة الأرضية ولعلاج هذا الموقف يجب أن يعاد النظر في استخدام الماء بالمناطق قليلة السكان التي يتوفر فيها قدر كبير من الماء العذب .

#### أهمية المياه

يكون الماء %70-60 من أجسام الكائنات الراقية بما فيها الإنسان ويكون حوالى %90 من أجسام الأحياء الدنيا .

- الماء هو الوسط الذي تجرى فيه العمليات الحيوية التي بدونها تنهار
   الحياه .
- لو لا الماء لما أمكن للنباتات الخضراء أن تقوم بصنع الغذاء في عملية
   البناء الضوئي .
- بدون الماء لا يمكن لخلايا الجسم الحي أن تحصل على الغذاء . لأن
   الماء هو المكون الرئيسي لأجهزة نقل الغذاء في الكائنات الحيه .
  - الماء هو الذي يحمل السموم والفضلات إلى خارج الجسم .
- يعيش في الماء حوالى %90 من الأحياء التي تعمر الغلاف الحيوى .
- يحوى ماء البحار والمحيطات معظم معادن الأرض بكميات تفوق
   كمياتها في اليابسة .
- تعتمد الزراعة على الماء وهي أساس إنتاج الغذاء . فالأرز وهو غذاء رئيسي لملايين البشر ، يزداد محصوله بارتفاع نسبه أرضه المروية ويحتاج إنتاج الرطل من الأرز (0.45 كجم) إلى حوالي 520 جالون (الجالون يساوى 3.8 لتر) من الماء بينما رطل القمح يحتاج حوالي 60 جالون من الماء . ورطل اللحم يحتاج إنتاجه إلى من بين -2500 في النباتات ، 6000 جالون من الماء (على أساس أن الحيوان يتغذى على النباتات ، كما أنه يستهلك ماء للشرب) أما إنتاج ربع جالون من الحليب فيلزمه حوالي 1000 جالون من الماء .
- يستخدمه الإنسان في النظافة والملاحة والطهى والبناء وغيرها من

العمليات الهامة .

- تعتبر البحار والمحيطات من أكثر عناصر الحياه أهمية . فهى التى تحدد معالم المناخ وقد انطلقت منها كل أنواع الحياه ، وهى مصدر حيوى للطعام لنصف سكان العالم ، كما أنها مصدر هام للسياحة لكثير من الدول وتنتج المياه الساحلية حوالى %90 من الموارد البحرية الحيه.

- يعتمد أكثر من نصف سكان البلدان النامية على الأسماك البحرية للحصول على %30 من استهلاكهم من البروتين الحيواني .

#### المياه في مصر

يعتبر نهر النيل المصدر الأساسى للمياه العنبة في مصر وتشترك مع مصر ثمان دول أخرى في مياهه هى إثيوبيا ، كينيا ، أوغندا ، تنزانيا ، رواندا ، السودان ، زائير ، بوروندى ، وطول نهر النيل 6825 كم ومساحة حوضه حوالى 2960 كم وتبلغ حصتنا من مياهه حوالى 55.50 مليار متر مكعب سنويا من مجموع 174 مليار م هى حصيلة الأمطار التى تسقط على المنطقة الاستوائية .

وتستغل دول الحوض من مياه النيل حوالى 78 مليار متر مكعب، يستخدم 69 مليار منها في الزراعة بنسبة %88 من جمله المياه المسحوبة من النهر. وتستهلك مصر وحدها %71 من هذه الكمية ويستهلك السودان %23 منها وتستهلك باقى الدول الحوض مجتمعه %6 منها.

تستخدم دول الحوض %9.4 من كمية المياه المسحوبة من النهر في الأغراض المنزلية وحوالى %2.4 من هذه الكمية في الصناعه وتبريد المولدات الكهروحرارية.

#### الاحتياجات والموارد المانية الحالية

طبقا لأرقام عام 1990 فإن المتوفر لمصر من المياه سنويا حوالى 63.50 مليار م وهي كالآتي :-

- 55.50 مليار م من مياه النيل ، 2.6 مليار م من المياه الجوفية السطحية وحوالى 0.5 مليار م من المياه الجوفية العميقة ولديها من مياه الصرف الزراعي حوالى 4.7 مليار م ، ومن المياه المعاد تنقيتها حوالى 0.2 مليار م وبذلك يكون جمله الموارد المائية في مصر هى 63.50 مليار متر مكعب تستهلك مصر حوالى 97% منها .

كان نصيب المواطن في مصر من مياه النيل عام 1950 حوالى 3000 م  $^{7}$  سنه ، ونقص هذا النصيب الآن ليصبح 950 م  $^{7}$  سنه ، ولو قارنا هذا النصيب بنصيب الأفراد في دول أخر فسوف نجد أنه في بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا الجنوبية والشمالية يقدر بحوالى 32000 م  $^{7}$  /سنه ، وفي زائير بحوالى 31500 م  $^{7}$  /سنه ، وفي إثيوبيا حوالى 24000 م  $^{7}$  سنه وفي كينيا بحوالى 5350 م  $^{7}$  سنه وفي الأردن بحوالى 2000 م  $^{7}$  سنه وفي الأردن بحوالى 2000 م  $^{7}$  سنه ، وتعتبر مصر من أفقر 35 دولة في العالم في ملكيتها لموارد المياه العذبة (حد الفقر المائي 1000 م  $^{7}$  سنه) .

تستهلك الزراعة على مستوى العالم حوالى %69 من المياه العذبة ، بينما تستهلك الصناعة حوالى %8 .

في أمريكا 33% للزراعة 54% للصناعة 13% للاستخدام المنزلى في أوروبا 35% للزراعة 38% للصناعة 27% للاستخدام المنزلى في مصر 87.7% للزراعة 5.45% للصناعة 6.8% للاستخدام المنزلى

تتسبب طرق الرى غير المناسبة والمجارى المائية المكشوفة وغير



# الزراعة وتلوث المياه Agriculture and Water Pollution

#### الزراعة وتلوث المياه

استخدام المياه في الزراعة يلي في أهميته استخدام المياه في الشرب لأن الزراعة تعتبر المكون الرئيسي للاقتصاد العالمي وقد أدت الرغبة في زيادة إنتاج الغذاء لمقابلة الزيادة المطردة في أعداد السكان إلى تغيير كثير من الممارسات الزراعية مثل الاعتماد بدرجة أكبر على الري والاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات الزراعية بهدف الحصول على أعلى محصول . وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة (FAO 1990) في استراتيجيتها أن كفاءة استخدام الماء في تطوير الزراعة المستدامة يعتبر التحدي الذي يواجه العالم لتأمين الغذاء في القرن الحادي والعشرين .

والزراعة المستدامه تعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي في يومنا هذا . فالاستدامة تعطى انطباعا أن الزراعة لا تعنى تأمين الإمداد الغذائي ولكن أيضا الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان .


وتعرف منظمة الأغذية والزراعة تطوير الزراعة المستدامه كما يلي :

إدارة وصيانة المصادر الطبيعية وتوجيه التغييرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تسمح بالوفاء باحتياجات البشر في الحاضر والعصور القادمة مع ضرورة تطوير الاستدامة في الزراعة والغابات والأسماك عن طريق صيانة الموارد الأرضية والمائية والنباتية والحيوانية بطريقة تحافظ على البيئة باستخدام تكنولوجيا مناسبة ممكنة اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا .

الزراعة تعتبر من أكبر المستهلكين لمصادر المياه العذبة حيث تستهلك الزراعة حوالي %70 من إمداد المياه السطحية باستثناء الماء الذي يفقد خلال البخر نتح لأن هذه المياه تعود ثانية إلى الماء السطحي والماء الجوفي . وعلى الرغم من ذلك نجد أن الزراعة تعتبر أحد الأسباب الهامة لتلوث المياه وأيضا تعد ضحية لهذا التلوث فالزراعة تلوث المياه نتيجة الممارسات الزراعية الخاطئة وتملح الأراضي المروية مما ينتج عنه انتقال الملوثات والترسبات من الأراضي إلى المياه كما أن الزراعة تعتبر ضحية للتلوث لأن استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمياه السطحية والجوفية الملوثة يؤدى إلى تلوث المحاصيل ونقل الأمراض إلى المستهلكين والعمال الزراعيين .

شددت منظمة الأغذية والزراعة (FAO, 1993) على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان عدم تأثر جودة المياه بالأنشطة الزراعية وذلك عن طريق :--

- إنشاء نظام فعال لمراقبة استخدام الماء في الزراعة .
- منع التأثير الضار للأنشطة الزراعية على جودة المياه من خلال الاستخدام
   الأمثل للمدخلات في الزراعة وخفض أي استخدامات من خارج المزرعة .
- وضع المعايير الخاصة بجودة المياه (فيزيائيا وكيميائيا وبيولوجيا)
   المستخدمة في النظم الزراعية .




# الزراعة وتلوث المياه

- ❖ جودة المياه- مطلب عالمي .
- أقسام مصادر تلوث المياه غير المباشرة.
- ❖ تأثير الزراعة على جودة المياه والصحة العامة .
- القرارات المتعلقة بالتحكم في مصادر التلوث غير المباشرة.



#### تلويث نهر النيل في مصر

- يتم تلويث النيل في مصر بمخلفات الصرف الصناعى والصرف الزراعي المحملة بالمبيدات الحشرية والمخصبات الكيميائية وبمخلفات الصرف الصحى من كل المدن والقرى التي تقع عليه ، وكذلك صرف السفن والفنادق العائمة ، ومن تلوث ناتج عن الحشائش المائية والطحالب والحيوانات النافقة والقمامة والملوثات التي يحملها الهواء ، بالإضافة إلى تلويث شواطئة بالمنشآت المختلفة .
- يقدر الصرف الصناعي في مصر بحوالي 549 مليون م<sup>7</sup>/ سنه يصرف منه في النيل وفروعه وفي الترع دون اى معالجه حوالي 315 مليون م<sup>7</sup>/سنه كما يلقى من هذه المخلفات الصناعية حوالي 118 مليون م<sup>7</sup>/سنه في المصارف ، وحوالي 77 مليون م<sup>7</sup> /سنه في مجاري الصرف الصحى ، وتحمل هذه المخلفات الصناعية معادن تقيلة ومواد كيميائية وزيوت .
- يبلغ عدد المصارف الزراعية الني تصب في النيل وفي فرعيه 79 مصرفا ، تلقى حوالى 3500 مليون مرسنه وهي مخلفات محملة بالمبيدات والمخصبات والصرف الآدمي .
- يجرى في نهر النيل حوالى 175 فندقا عائما يستخدمها حوالى 12% من السياح ومعظم هذه الفنادق تلقى بفضلاتها وصرفها الصحى بدون معالجة في النيل إلا عندما ترسو على بعض المراسى القليلة المزودة بمحطات سحب .
- يجرى تدوير وإعادة استخدام المياه في كثير من دول العالم ، ففي أمريكا يعاد استخدام المياه 9 مرات ، وهناك سعى لكى تصل إلى 17 مرة .



11

المبطنة وسوء استخدام المياه النقية ، وسوء حاله الشبكات وسوء حال التجهيزات المنزلية في إهدار كمية هائلة من المياه.

#### الاحتياجات والموارد المانية في المستقبل

عندما يصل عدد سكان مصر إلى 86 مليون نسمة (عام 2025)فإن الموارد المائية التي نظل ثابئة تعجز عن مقابلة الاحتياجات المائية لمأغراض المختلفة والتي تقدر 103.25 مليار متر مكعب كما ينخفض نصيب الفرد من الموارد إلى 637 متر مكعب (أقل من حد الاستقرار بـ 363 متر مكعبا) وعلى ذلك فإن الفجوة (أ) (الموارد - الاحتياجات) تظهر ناتجا سلبيا قدرة 29.20 مليار متر مكعب بينما تبلغ الفجوة (ب) (الموارد – الاحتياجات على أساس نصيب الفرد 1000 متر مكعب) 11.95 مليار متر مكعب (جدول رقم 2-1) . وبتفاقم الفجوة (أ ، ب) ببلوغ حجم السكان 120 مليون نسمة وهو الحجم الافتراضى لثبات السكان حيث تظهر الفجوة (أ) عجزا قدرة 62.26 مليار متر مكعب ، ونظهر الفجوة (ب) عجزا قدرة 45.95 مليار متر مكعب . ويقدر حدوث هذا الحجم الإفتراضي لثبات السكان وما يترتب عليه من فجوات عام 2051 إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية ثابتة .

جدول ( 1-1): الموارد والاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية في مصر (مثيار متر مكعب) .

الموارد المالية عبر نقليدة المالية ال														
القرد م. إستة 1221 637 617	.g	.d };		المائية	الاحتياجاد					7	الموارد			
1221 1221 637 617	T	الفرد م					بنظرة		عليدية	نا مرز		تقلية	نعد اسكان	
637		<u>.</u>	Į,	نداعة	مناع	*! }		ξ	all d	4	*; ; ;	4	(مليون نسمة) سطعو	Ę
637		1221	57.4	407	16	-						۰		
637	+		1:15	17.7	4.0	3.1	72	63.5	4.9	0.02	3.1	55.5	65	1000
5 617 136.3 1119 13.75 10.64 84 24.00		637	103.2	85.4	8.6	<b>∞</b>	84	74.07	9.1	0.07	7.4	57.5		2005
0 01/ 136.3 1119 13.75 10.64 84 74.00 0.									1					707
0.09 9.1 0.09		/10	136.3	6.111	13.75	10.64	84	74.09	9.1	0.00	7.4	575	901	

- منع الجريان السطحى والترسيب.
- وضع النظام المناسب التخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفات حيوانات الزراعة .
  - خفض تأثير الكيماويات الزراعية وذلك باستخدام نظام المكافحة الشاملة .
- تعليم وتثقيف المجتمعات الزراعية وغيرها عن الأثر السئ الاستخدام
   الأسمدة والمبيدات على جوده مياه الشرب وسلامة الغذاء .

#### جودة المياه - مطلب عالمي

الزراعة على وجه الخصوص تهتم بجودة المياه باعتبارها أكبر مستهاك للماء العذب على المستوى العالمي وباعتبارها أيضا المسبب الرئيسي لتدهور مصادر المياه السطحية والجوفية نتيجة التعرية والجريان السطحي المحمل بالمواد الكيماوية . كما أن الصناعات الزراعية تعتبر مصدر رئيسي للملوئات العضوية وتسبب المزارع المائية الكثير من مشاكل التلوث للنباتات المائية نتيجه تخصيب الماء eutrophication وتدميره للنظام البيئي .

#### وتتلخص مشكلة جودة المياه العذبة فيما بني :

- موت خمسه ملايين من البشر كل عام نتيجة المياه الملوثة و الحاملة للأمراض .
  - تدهور وظیفة النظام البیئي وفقد التنوع.
  - تلوث النظم البحرية نتيجة النشاط السكاني المكثف .
    - تلوث مصادر المياه الجوفية .
  - التلوث العالمي بواسطة الملوثات العضوية غير القابلة للتحلل .

ويعتقد الخبراء أن جودة المياه العذبة سوف تصبح العامل المحدد للتنمية

المستدامه في العديد من الدول في هذا القرن وسوف ينتج عن عدم تنفيذ ذلك ما يلى :

- تراجع مصادر الغذاء المستدام نتيجة التلوث.
- التأثير التراكمي للإدارة غير المناسبة لمصادر المياه نتيجة عدم توفر
   بيانات عن جودة المياه في كثير من الدول.
- عدم مقدرة العديد من الدول على إدارة التلوث بالتخفيف مما ينجم عنه مزيد
   من التلوث لمصادر المياه .
  - زيادة تكلفة إزالة التلوث بمرور الوقت .

#### مصدر التلوث غير المباشر Non-Point Source Pollution

مصدر التلوث المباشر للمياه Point Source يمثل الأنشطة التي فيها يتم تصريف المياه مباشرة من المصدر إلى مجرى الماء - مثال أنابيب مياه الأمطار - حيث يمكن بسهوله قياسه والتحكم فيه .

أما مصدر التلوث غير المباشر non-point source فهو عبارة عن مجموعة من الأنشطة الإنسانية التي ينتج عنها تلوث وليس لها نقطة محددة يتم عن طريقها تصريف المياه الملوثة إلى مجارى المياه.

ومن الواضح أن المصدر غير المباشر أكثر صعوبة من حيث التعرف على مصدر التلوث وقياسه والتحكم فيه وتعرف point source كما جاء في clean water act 1987

أي انتقال مميز ومحدد للملوثات وتصريفها للمجارى المائية عن طريق الأتابيب والقنوات والأنفاق والآبار وعمليات وأماكن تربيه الحيوانات والبواخر الطافية ".

ويلاحظ أن هذا التعريف لم يشمل مياه الجريان السطحي من الأراضي المروية والمزروعة .

وبوجه عام ففي أغلب بلاد العالم جميع أنواع الممارسات الزراعية واستخدامات الأراضي شاملة عمليات تغذية وتربية الحيوان تعامل كمصدر غير مباشر للملوثات. والصفة الواضحة في مصادر التلوث غير المباشرة هي صعوبة قياسها والتحكم فيها وبالتالي يصعب تنظيمها مباشرة وإنما يتم ذلك عن طريق إدارة العمليات الأخرى ذات الصلة.

#### أقسام المصادر غير المباشرة

يوضح الجدول رقم (١) أقسام مصادر النلوث غير المباشرة ونسبة مساهمة كل من هذه الأقسام في النلوث . ويلاحظ أن الزراعة تمثل أحد أقسام المصادر غير المباشرة ولكن مساهمتها في حدوث النلوث تعتبر هي الأكبر على الإطلاق .

وتنقل الملوثات من المصادر غير المباشرة عن طريق الجريان السطحي بواسطة الأمطار وتجد طريقها إلى الأنهار والبحار والمياه الجوفية حتى تصل في النهاية إلى المحيطات على شكل ترسبات ومواد كيميائية محمولة بواسطة الأنهار . وتأثير هذه الملوثات على البيئة يتراوح من تأثير بسيط إلى تأثير مدمر ويشمل الأسماك والطيور وصحة الإنسان . ويوضاح شكل رقم (١) مدى تأثير الملوثات الناتجة من المصادر غير المباشرة الزراعية ودرجة تعقدها .


تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من البلاد القلائل التي تمتك معلومات عن تدهور جودة المياه نتيجة مصادر التلوث. ولقد أوضحت هيئة حماية البيئة الأمريكية 1994 أن حوالي %65 من الأنهار التي تم دراستها تأثرت بمصادر التلوث نير المباشرة وأن تدهور جودة المياه في الأنهار والبحيرات في الولايات المتحدة الأمريكية ترجع أساسا إلى الزراعة.

# جدول (2-1) أقسام مصادر التلوث غير المباشرة

الفوسفور والنتروجين	الجريان السطحي من كل البنود التي تقع	الزراعــة
والمعادن والطفيليات	تحت الزراعة تؤدى إلى تلوث المياه	- تربية الحيوان
الممرضة والرسوبيات	السطحية والجوفية . مياه الري تحمل	– الرى
والمبيدات والأملاح	الأملاح والمغذيات والمبيدات كما أن مياه	- الاستزراع
وعناصر صغرى	الصرف تحمل النتروجين للمياه السطحية	– المراعى
(سيلينيوم)-BOD .	. تداول الخضر وات وخاصة باستخدام	– مزارع الألبان
	المياه السطحية الملوثة يؤدى إلى تلوث	– مزارع الفاكهة
	مصادر الغذاء.	- المزارع المانية
مبيدات وترسبات .	زيادة الجريان السطحي من الأراضي	الغابات
	وخاصة التى يتم فيها القضاء على	
	الغابات والأشجار بهدف تحويلها إلى	
	أماكن حضريه .	
الطفيليات الممرضة	التخلص من المخلفات السائلة الناتجة من	التخلص من
والعناصر الثقيلة	مياه الصرف الصحي ، الصرف الصناعي	المخلفات السائلة
والمركبات العضوية .	غير المعالجة إما باستخدامها في الري	
	الزراعي أوتصريفها في المجارى المائية	
أسمدة و دهون وزيوت	الجريان السطحي من الشوارع وأماكن	t
وطفيليات و ملوثات	انتظار السيارات وأسطح المنازل	– سكنية
عضوية وعناصر ثقيلة	والحدائق والذي يصب مباشرة في	- تجارية
ومغذيات ومبيدات	مجارى المياه كما أن الصناعات المحلية	– صناعية
وأملاح . PAHs and)	يمكن أن تتخلص من مخلفاتها في	
. PCBs BOD)	الشوارع مما يساهم في تلوث المياد	
	السطحية والجوفية.	L .
1	امتلاء وفشل نظام استقبال الملوثات	1
وطفيايات .	septic systems يؤدى إلى جريان	الصحى في الريف
	سطحي أو تسرب مباشر إلى المياه	
	الجو غية .	

أحماض وتر سيبات	جريان سطحي من المناجم ومخلفات	استخلاص المعادن
وعناصر معدنية	المناجم .	
وزيوت وملوثات		:
عضوية وأملاح .		
مغذيات وعناصر ثقيلة	الطرق و طرق السكك الحديدية و خطوط	وسائل المواصلات
وملوثات عضوية .	الأنابيب ووسائل النقل المائي الكهربائية .	
مغذيات وعناصر ثقيلة	وتشمل ملوثات الهواء وترسيبها على	الهطول
وملوثات عضوية .	سطح الأرض والماء السطحي وتعتبر	
	مصدر رئيسي للمبيدات (من الزراعة)	
	والمغذيات والعناصر الثقيلة .	
مغذيات وعناصر ثقيلة	مثل أماكن التزحلق على الجليد و الحدائق	أماكن الترقية
وطفيليات وملوثات	ورياضة اليخوت والقوارب وبخاصة في	
عضوية .	البحيرات الصغيرة .	

الخطوط الداكنة تمثل مصادر التلوث غير المباشرة الناتجة عن الزراعة .



شكل (2-1) يوضح درجة تعقد مشاكل جودة المياه الناتجة عن الزراعة ويوضح الجدول رقم (2-2) أثر الزراعة وترتيبها في التأثير على تلوث مياه البحيرات والأنهار.

جدول (2-2): مصادر تلوث مياه الأنهار والبحيرات في الولايات المتحدة الأمريكية

البحيرات	الأنهار	الترتيب
الزراعة	الزراعة	1
الجريان السطحي في المدن	مصادر الصرف الصحي	2
تعديلات هيدرولوجيه	الجريان السطحي في المدن	3
مصدر الصرف الصحي	مصادر خاصة بالصناعة	4

Source: US-EPA, 1994

ويلاحظ أيضا من الجدول رقم (2-3) تصدر الزراعة في تلوث مياه الأنهار والبحيرات وبعد الترسيب وزيادة المغذيات والمبيدات والطفيليات من أهم أسباب تلوث المياه وجميعها مقترنة بالزراعة . ويوضح الجدول (2-3) أن 72% من أطوال الأنهار ، %56 من أطول البحيرات التي تم تقييمها لوثت بواسطة الزراعة مما دعا هيئة حماية البيئة الأمريكية إلى الإعلان عن أن الزراعة هي المسئول الأول عن تلوث البحيرات والأنهار فيها .

جدول (2-2): النسبة المئوية لمساحات الأنهار والبحيرات الملوثة

البحيرات %	الأنهار %	طبيعة الملوثات	البحيرات %	الأنهار %	مصدر التلوث
22	45	ترسيبات	56	72	الذراعة
40	37	مغنيات	15	21	مصادر الصرف الصحي
	27	طغيليات		11	الجريان السطحي في المدن
	26	مبيدات		11	مصادر أخرى
24	24	زيادة المواد العضوية		7	مصادر صناعية
47	19	عناصر معننية	23	7	الزهور
20		مواد عضوية كيميائية	16	_	تعديلات هيدرولوجية
				7	التخلص المباشر لمخلفات المياه

Source (US-E PA, 1994)

أيضا أعلنت هيئة حماية البيئة الأمريكية أن الزراعة هي المسبب الأول لنتوث المياه الجوفية لتوث المياه الجوفية بالنترات ويلي ذلك النتوث بالمبيدات (جدول رقم 2-4).

جدول (2-4): عدد الولايات الأمريكية التي حدث بها تلوث للمياه الجوفية

	¥		
عدد الولايات	الملوثات	عدد الولايات	الملوثات
48	مواد عضوية متطايرة	49	النترات
45	عناصر معدنية	46	مشتقات بتروليه
37	ملوحة	43	مبيدات
28	زرنيخ	36	مواد عضوية مخلفة
23	كيماويات زراعية	23	مواد مشعة
20	فلوريد	15	مواد غير عضوية

(US-EPA, 1994)

# تأثير الزراعة على جودة الماء

يوضح الجدول رقم (2-5) تأثير الأنشطة الزراعية على جودة الماء .

جدول (2-5): تأثير الزراعة على جودة المياه السطحية والجوفية

-	חיי ול ויי	
الماء الجوفى	الماء السطحي	النشاط الزراعي
	الترسيات / العكارة	الحرت
	١- تدمص الحبيبات على سطوحها	
	القوسقور والمبيدات .	
	٢- إطماء قاع النهر .	
تسرب النترات إلى ماء الجوفي حيث	١- جريان سطحي للمغذيات وبالأخص	التسميد
يؤدى زيادة النركيز إلى تهديد الصحة	القوسقور مما يؤدى إلى	
العامة للإنسان .	eutrophication مما سبب ظهور	
	رائحة وطعم في مصادر مياه الشرب.	
	٢- زيادة نمو الطحالب مما يؤدى إلى	
	استهلاك الأكسجين الذائب وموت	
	الأسماك .	
تلوث المياه الجوفية بالنترات .	١-استخدام الأسمدة العضوية في الأرض	التسميد العضوي
	يؤدى إلى تلوث المياه نتيجة للجريان	
	السطحي بالطفيليات والمعادن الثقيلة	·
	والفوسفور والنيتروجين .	
	. eutrophication - Y	
بعض المبيدات قد تتسرب إلى المياه	١- الجريان السطحي وما يحمله من مبيدات	المبيدات
الجوفية مسببه مشاكل صحية	يؤدى إلى تلوث المياه السطحية وتدمير	
للإنسمان .	النظام البينى لأنه يؤدى إلى موت	
	الكائنات البحرية .	
	٢- تدهور الصحة العامة نتيجة أكل الأسماك	
	الملوثة .	
	٣- يمكن للغبار في الهواء أن يحمل	
	المبيدات لمسافات كبيرة (1000 ميل)	
	وتلويث المياد السطحية	

احتمال كبير لغسيل وتسرب	١- تلوث المياه السطحية بالطفيليات (بكتريا	أماكن تربية
النيتروجين والعناصر السامة الأخرى	- فيروس) الممرضة تؤدى إلى مشاكل	الحيوان
إلى الماء الجوفي .	صحية مزمنه للإبسان .	feedlots
	٧- تلوث المياد بالعادن الثقيلة والعناصر	
	التي تحتويها مخلفات الحيوانات السائلة	
	والصلبة .	
زيادة النترات في الأملاح في المياه	١- الجريان السطحي وما يحمله من أملاح	الرى
الجوفية .	تؤدى إلى تملح المياه السطحية .	
	٣- الجريان السطحي للأسمدة والمبيدات	
	للمياه السطحية وما يتتبعه من تدمير	
	للبينة البحرية .	
	٣- تجمع العناصر السامة والمبيدات في	
	الأسماك .	
	٤- مستويات عاليا من العناصر السامة	
	وبخاصة السلينيوم في المياه السطحية	
	يؤثر سلبا على صحة الإنسان .	
	تأثيرات متعددة تشمل جريان سطحي	مزارع الزهور
	للمبيدات ، تلوث المياه السطحية والأسماك	
	. مشاكل تعرية .	
·	الطلاقي المبيدات ومستويات عاليه من	مزارع مائية
	المغذبات إلى المياد السطحية والمياه	
	الجوفية خاصة وأن كثير من هذه المزارع	
	تستخدم مخلفات الحيوانات وأيضا من خلال	
	التغذية مما يؤدى إلى مشلكل	
	. eutrophication	

Source: FAO, 1996

### ١) تأثير الرى على جودة المياه

الزيادة في تعداد السكان العالمي حتى سنه 2025 يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي بحوالي %45-40 والزراعة المروية تمثل الآن من %17 من الزراعة الكلية وتنتج حوالي %36 من الإنتاج الزراعي العالمي .

ولذلك فإن زيادة استخدام الماء في الري لتنظيم الإنتاج الزراعي يعتبر هو الأستراتيجيه الواقعية لزيادة الإمداد الغذاء العالى علما بأن حوالي %90 من الأرض المروية تقع في الدول النامية .

بالإضافة إلى المشاكل التي تنجم عن الأماكن المروية مثل الغمر والنحر والتملح وغيرها فإن الري يمكن أن يزيد من مشاكل تلوث المياه السطحية عن طريق الجريان السطحي للأملاح والمواد الكيميائية السامة ولقد أتضح في العشر سنوات الأخيرة أن العناصر الصغرى السامة مثل Mo ، Se والزرنيخ (AS) في ماء الصرف الزراعي يمكن أن يسبب مشاكل تلوث كبيرة مما يهدد استمرار استخدام الري الزراعي في بعض المشاريع .

### ٢) التأثير على الصحة العامة

الماء الملوث يعتبر السبب الرئيسي لأمراض الإنسان . تبعا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) حوالي 4 مليون طفل يموتون سنويا بسبب للإسهال الناتج عن شرب مياه ملوثة . فالبكتريا شائعة الانتشار في الماء الملوث هي Coliformes التي تصل إلى الماء عن طريق براز الإنسان . علما بأن الجريان السطحي ومصادر التلوث غير المباشرة تساهم بدرجة كبيرة في زيادة أعداد الطفيليات الممرضة في المياه السطحية . كما أن عدم كفاءة وسواء من محطات الصرف الصحى في البلاد النامية تؤدى بدرجة كبيرة إلى تلوث المياه الجوفية.

تؤثر الأنشطة الزراعية وما ينتج عنها من تلوث للمياه بطريقة مباشرة وغير مباشرة على صحة الإنسان فتقرير منظمة الصحة العالمية يؤكد زيادة تركيز النيتروجين في المياه الجوفية بدرجة كبيرة نتيجة زيادة النشاط الزراعي (WHO, 1993). وهذه الظاهرة جلية وواضحة في أوروبا حيث نجد أن تركيز النترات في مياه الشرب أعلى من 10mg/l وهو الحد المسموح به في مياه الشرب. ولقد لاحظ (Reiff (1987) أن تلوث المياه هو حلقة الوصل بين الزراعة

### وصحة الإنسان بدليل ما يلى :

- 1- وجود علاقة بين زيادة مرض الملاريا في العديد من بلاد أمريكا اللاتينية وإقامة الخزانات والسدود . كما أن مرض البلهارسيا (مرض طفيلي يؤثر على 200 مليون نسمه وينتج عن تلوث الماء) زاد زيادة كبيرة بعد بناء الخزانات والسدود وخاصة بين العمال الزراعيين في حقول الأرز وقصب السكر والخضر وات .
- ٢- تلوث مصادر المياه بالمبيدات والأسمدة يؤثر بدرجة كبيرة على الصحة العامة .
- ٣- كثير من البلدان النامية لا تجرى معالجة لمياه الصرف الصحي بها ولذلك فهذا الماء يصل إلى المجارى المائية بدون معالجة ويتم استخدام هذه المياه في الري الزراعي أو استخدامه ثانية في مياه الشرب علما بأن هذه المياه تسبب أمراض التيفويد والكوليرا والإسكارس والأميبيا والجارد يا و مسبب أمراض التيفويد ما أن محاصيل الخضر التي تؤكل طازجة والتي تروى بمياه ملوثه مثل الكرنب والفراولة والخس تعمل على انتشار كثير من هذه الأمراض .
  - ٤- تلوث المحاصيل بالمواد الكيميائية السامة .

### الزراعة وكارثة بحر آرال

إن كارثة بحر آرال منذ 1960 هي بكل المقاييس كارثة اجتماعية واقتصادية وبيئية وتعتبر مقال حي لغياب التخطيط وسوء الممارسات الزراعية المستخدمة التي أودت بمستقبل منطقة ذات إنتاج وفير في الماضي وتعد الممارسات الزراعية الخاطئة هي السبب الأساسي في هذه الكارثة حيث تعتمد الزراعة كليا على الري في هذه المناطق الجافة - وحوض بحر آرال يشمل جنوب روسيا وأوزيكستان وطادجيكستان وجزء من كازاخستان وكرخستان وتيركمنستان وأفغانستان وإيران.

#### تعداد السكان

1976 → - 23.5 مليون نسمه.

1990 → ♦ 34 مليون نسمه.

#### المساحة

1.8 مليون كيلو متر مربع .

% للمساحة المروية (1985)

65.6%

#### التوازن المائي في حوض بحر آرال

متوسط الإمداد المائي السنوي = (100% km $^3$ /yr المائي السنوي

احتياجات الري = (96.3%) km³/yr با 113-9 km3/yr

. 75.2 km $^3$ /yr (63.4%) الاستخدام الاستهلاكي في الري = من الماء المتاح

### التوسع في الري

#### الرى :

65.6% من المساحة الكلية للأراضى.

### Inflow إلى بحر أرال

1966-1970 : 47 km<sup>3</sup>/yr 1981-1985 : 2 km<sup>3</sup>/yr

### التملح

لوحظ زيادة التملح بدرجة كبيرة في أوزبيكستان :

المساحة التي أصابها التمليح % المساحة الكلية 36.3 12000 km² 1982 42.8 16430 km² 1985

التأثير على الصحة العامة

التيفويد: 29 ضعفا .

فيروسات كبديه : 7 أضعاف .

بارا تيفويد : 4 أضعاف .

الزيادة في ولادة الأطفال غير مكتملي النمو : 31% (زيادة) .

عدا الأشخاص المصابين بأمراض القلب وتقرحات المعدة: %100 زيادة .

زيادة أعداد المرضى في الفترة من 1981-1981 في Karakalpakia كما يلى:

سرطان كبد: 100% زيادة.

الأطفال مصابين بالسرطان: 100% زيادة

سرطان الأمعاء: %25 زيادة

سرطان المرئ : 100% زيادة

وفيات الأطفال : %20 زيادة

### التأثير على البيئة وجودة المياه

- زادت الأملاح في الأنهار ثلاث أضعاف المستوى القياس .
  - تلوث المنتجات الزراعية بالكيماويات الزراعية .
    - مستويات عالية من العكارة في مجارى المياه .
- مستويات عاليه من المبيدات والفينو لات في المياه السطحية .
  - تركيزات عالية من المبيدات في الهواء والأغذية والألبان

### فقد خصوبة الأراضى تغيرات مناخية

- انقراض أنواع كثيرة متميزة من الحيوانات والأسماك والنباتات .

- تدمير النظام البيئي .
- نقص مستوى بحر أرال بحوالي 15.6 متر منذ سنه 1960 .
  - نقص في حجم مياه بحر أرال بحوالي %69 .
    - القضاء على مهنه صيد الأسماك .

## سوء الإدارة الزراعية هي السبب الرئيسي للكارثة ويشمل:

- الاسراف فلى استخدام مياه الري .
- استخدام قنوات رى مفتوحة Unlined .
  - إرتفاع مستوى الماء الجوفى .
- الاسراف في استخدام المبيدات ذات الأثر المتبقى .
- زيادة التملح وزيادة الجريان السطحي بما يحمله من الأملاح أدى إلى
   تملح معظم الأنهار .
  - زيادة تكرار العواصف الترابية وترسيب الأملاح.
    - الإسراف في استخدام الأسمدة .

ولقد لخصت UNEP (1993) الكارثة فيما يلى :

"زيادة الأملاح المعدنية في مياه الشرب تؤثر على أجزاء الجهاز الهضمي والقلب والكلى وأيضا على تطور الحمل . كما أن التعرض للمبيدات يؤدى إلى زيادة الإصابة بأمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الدم والتشوهات الخلقية ويرتبط التعرض للمبيدات بأمراض نقص المناعة ".

### القرارات المتعلقة بالتحكم في مصادر التلوث غير المباشرة

على مستوى الحقل .

نتأثر القرارات في هذا المستوى على عوامل محليه مثل نوع المحصول ، تكنولوجيا إدارة استخدام الأراضي بما في ذلك استخدام المبيدات والأسمدة علما بأنه يجب على صانعي القرار الأخذ في الاعتبار عند التحكم في مصادر

التلوث مراعاة استخدام تقنيات قادرة على الحصول على أعلى محصول مع الحفاظ على البيئة وحمياتها . كما أن قرارات استخدام مياه الصرف الصحي والحمأة وخلافها يجب أن يعتمد على المعلومات الحقيقية لتأثير ذلك الاستخدام على البيئة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأثر السئ لها .

### ٢) عند خوص النهر .

طبيعة القرار هنا تختلف تماما والتوجيهات التالية توضح المشاكل التي يمكن أن يتعرض لمها صانعي القرار عند هذا المستوى .

### ترجيهات لصاتعي القرار

١- الحاله البيئية.


نهر أو بحيرة تعانى من التلوث Eutrophication .

- عكارة زائدة .
  - نظام بيئي.
- ٢- حالة قاعدة المعلومات والقدرات المؤسسية وجدت كما يلي :
- لا يوجد تحكم في مصادر التلوث المباشرة وغير المباشرة .
  - قليل جدا من المعلومات .
  - معامل ذات قدرات ضعيفة .
  - عدم الإلمام العلمي بالموضوع .
    - عدم توفر الميزانية المناسبة .
    - ٣- الأسئلة المتوقعة في مثل هذه الحالة :
      - \* ما هو تأثير الزراعة على ؟

٤- نوع الحل:

\* ما هي المعالجة الممكنة اقتصاديا ؟

- إدارة كاملة ومكتفه لحوض البحر .
  - تحكم في المصادر المباشرة.
- تحكم في المصادر غير المباشرة .



# الترسبات وتلوث الماء

- التأثيرات السلبية للترسبات.
  - النشاط الزراعي والتلوث .
- العمليات الرئيسية لحدوث الترسبات .
- انجراف الأراضي والأضرار الناتجة عنها .
  - ميكاتيكية الانجراف بالماء .
  - \* العوامل المؤثرة على الانجراف بالماء.
    - تقنيات حماية التربة من الانجراف .



## الترسيات وتلوث الماء

تلعب الترسبات دورا هاما في مصير الملوثات وانتقالها فالملوثات الكيميائية تدمص على حبيبات هذه الرسوبيات في مكان ما ثم تنتقل وتترسب في أماكن أخرى . هذه الملوثات قد تتحرر بعد ذلك إلى البيئة الموجودة فيها . ولذلك فدراسة كمية وجودة وخصائص هذه الترسبات في الأنهار ضرورية لكى يستطيع البحاث تحديد مصادر هذه الملوثات وتقويم تأثير الملوثات على البيئة المائية . وبتحديد المصادر والتأثير يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض هذه الملوثات . وفيما يلى بعض التأثيرات السلبية للترسيبات :-

#### • الملاحــة Navigation

يؤدى حدوث الترسبات في الأنهار والبحيرات إلى تقليص العمق وبالتالي تصبح الملاحة صعبة أو مستحيلة . ويمكن زيادة العمق عن طريق استخراج وإزالة جزء من هذه الرسوبيات ولكن هذا قد يؤدى إلى تحرر بعض الكيماويات السامة إلى البحيرات والأنهار وبوجه عام فلتقدير كمية الرسوبيات الواجب إزالتها ووقت الإزالة يجب مراقبة مستوى الماء في المجرى المائي ومعدل ترسيب هذه الترسبات فيه .

### • موطن الكائنات المائية Aquatic Habitat

تؤثر الترسبات المعلقة في الماء على تعداد الأسماك بطرق عديدة نورد منها ما يلى :

- أ تعمل الرسوبيات المعلقة على خفض شدة اختراق الضوء للماء وهذا
   بالتالي يؤثر على تغذية الأسماك وعلى إعدادها واستمرار معيشتها.
- ب- وجود الرسوبيات المعلقة بتركيزات كبيرة يؤثر على خياشيم الأسماك ويتسبب في موتها .
- ج- يمكن للترسبات أن تدمر المخاط الذي يعطى ويحمى عيون الأسماك وكذلك
   القشور وبالتالي تصبح الأسماك أكثر عرضة للالتهابات والأمراض.
- د- تمتص حبيبات الترسبات الطاقة من أشعة الشمس وبالتالي تزيد من درجة
   حرارة الماء وهذا يؤثر سلبا على الأسماك .
- هـــ ترسب الحبيبات الرسوبية في القاع يمكن أن يؤدى إلى تغطية بعض الأسماك ويقضى عليها .
- و- الحبيبات الرسوبية تحمل الملوثات الزراعية والمركبات الكيميائية وتحرر
   هذه المواد السامة يؤدى إلى تشوه الأسماك وموتها

### • الغابات Forestry

إزالة الغابات يؤثر تأثيراً سيئا على البيئة حيث أن إزالة الأشجار من منطقة ما يؤدى إلى زيادة الجريان السطحي للماء ويسرع من انجراف التربة وبالتالي تزداد الترسبات في المجارى المائية . وقد يؤدى ذلك إلى تحرر الملوثات الموجودة في أراضى الغابات وانتقالها إلى مياه الأنهار . ومن المعروف أن كلا من الترسبات والملوثات يؤديان إلى إلحاق أكبر الضرر بالأسماك .

### • الإمداد المائي Water Supply

استخدام وسحب المياه من الأنهار والبحيرات للشرب أو الزراعة والصناعة في وجود الترسبات يضر بمضخات السحب والتوربينات مما يزيد من أعباء صيانة هذه الماكينات ولذلك فيجب تقدير معدل الترسيب حتى يتم اختيار المعدات اللازمة في محطات الإمداد المائي.

### • إنتاج الطاقة Energy Production

تؤثر كمية الترسبات المنقولة على الحجم والعمر المتوقع للبحيرة التي يتم إنشائها بغرض توليد الكهرباء . حيث نجد أن السد بحجز أمامه الترسبات التى بدورها تنقل مع جريان الماء وهذا يؤدى إلى إطماء البحيرة التي أمام السد وبالتالي يقل حجم البحيرة وتقل كفاءة استخدامها في توليد الكهرباء . لذلك يجب معرفة كمية الترسبات المتوقعة لعمل التصميم اللازم للخزان المستخدم في توليد الكهرباء .

#### • الزراعة

تؤدى بعض الممارسات الزراعية إلى زيادة انجراف التربة وبالتالل زيادة الملوثات الكيميائية الزراعية في المجارى المائية ولذلك فإن معرفة كمية الترسبات الناتجة من هذه الممارسات ضرورية لتقويم هذه الممارسات وتأثيرها على البيئة.

وفى الصفحات التالية سوف تركز على أثر الترسبات الناتجة عن النشاط الزراعي والتلوث .

### النشاط الزراعي والتلوث

يساهم النشاط الزراعي بدور كبير في مشاكل جودة المياه حيث يعتبر المسئول الأول عن الترسبات التي تصل إلى الأنهار والبحيرات وفي النهاية إلى المحيطات.

وتلوث الماء بواسطة الترسبات له بعدين :

١- بعد فيزيائي .

وفيه تفقد التربة السطحية نتيجة الانجراف الصفحي والإنجراف الأخدورى مما يؤدى إلى تعكير الماء التي تصل إليه هذه الرسوبيات وما يتبع ذلك من تأثيرات أخرى بيئية على قاع البحيرات والأنهار .

۲- بعد کیمیائی .

تعتبر الترسبات وخاصة الجزء السلتى والطيني هي الحامل الرئيسي للمواد الكيميائية المد مصه مثل الفوسفور والمبيدات المكلورة ومعظم العناصر الثقيلة والتي تنتقل إلى النظام المائي عن طريق هذه الترسبات . ويعد الانجراف بأنواعه ضار جداً للزراعة حيث يقضى على الطبقة السطحية للتربة الغنية بالمغذيات والمواد العضوية . وما يتبع ذلك من ضرورة تعويض هذه المغذيات بإضافة الأسمدة والمادة العضوية على حساب المزارع للحفاظ على قدرة التربة الإنتاجية .

والسيطرة على التلوث الناجم من الزراعة يجب أن يبدأ أو لا بالتحكم فى الانجراف والجريان السطحي المحمل بالرسوبيات وفى هذا الفصل سوف يتم التركيز على الميكانيكيات التي تحكم الانجراف والخطوات التي يجب اتخاذها للسيطرة على الإنجراف.

### الترسبات كملوث فيزيائى

تؤثر الرسوبيات كملوث فيزيائي في المصادر التي تصل إليها كما يلى :

- ا) المستويات العالية من العكارة تحد من اختراق الأشعة للماء وبالتالي تحد من نمو الفطريات والنباتات البحرية والنتيجة هو تدمير موطن الكائنات الحية المائية . أحيانا في البحيرات الضحلة والتي تحتوى على مستويات عالية من المغذيات hypertrophic التي تصلها عن طريق الترسبات تتمو الفطريات والنباتات الجذرية بسرعة كبيرة . وفي كلا الحالتين يجب العمل على خفض العكارة ومستوى المغذيات في المجارى المائية .
- ٢) المستويات العالية من الترسبات في الأنهار تؤدى إلى القضاء على الخواص الهيدروليكية للقناه . وهذا بالتالي يؤثر على الملاحة عن طريق خفض عمق القناة وبحساب الانجراف والترسبات في حوض نهر ساوفرانسيسكو Sao Francisco بالبرازيل أتضح أن الجزء الأوسط من حوض البحر أمتلئ بالترسبات المائية مما أثر بشدة على النقل النهري كما أن ذلك أيضا أدى إلى توقف تدفق المياه من قناة النهر الرئيسية نتيجة انغلاق المعدات الهيدروليكية بالرسوبيات الناتجة عن الممارسات الزراعية.

#### الترسبات كملوث كيميائى

يرجع دور الترسبات في التلوث الكيميائي أساسا إلى حجم الحبيبات وكمية الكربون العضوي المصاحب لهذه الحبيبات . فالجزء النشط كيميائيا في الترسبات هي حبيبات السلت والطين ذات القطر الأقل من 30 وذلك لأن الحبيبات ذات القطر الصغير تملك مساحة سطح عالية يمكنها من جذب الفوسفور والعناصر الأخرى على مواقع التبادل الموجودة على حبيبات الطين .

كما أن كثير من الملوثات العضوية السامة والمركبات المكلورة مثل المبيدات تكون مصاحبة للترسبات وبخاصة الكربون العضوي . ولقد أوضحت

تقديرات الفوسفور في أوروبا وأمريكا الشمالية أن %90 من الفوسفور الكلى الذي يصل الأنهار يكون مصاحبا للترسبات وبخلاف الفوسفور والعناصر الأخرى غير العضوية فإن مصير المواد الكيميائية العضوية المصاحبة للترسبات تكون أكثر تعقيداً نتيجة للتحلل الميكروبي الذي بحدث لهذه المواد خلال انتقال الترسبات في النهر وترسيبها .


وفى جميع الأحوال فإن دور الترسبات في نقل ومصير الكيماويات الزراعية شاملة المغنيات والعناصر النقيلة والمبيدات معروف تماما الآن ويمكن أخذ ذلك في الاعتبار عند مراقبة هذه المواد الكيماوية وعند تطبيق نماذج رياضية بغرض تحديد الإستراتيجية المثلى المطلوبة للحد من تلوث المجارى المائية.

دور الترسبات كملوث كيميائي هو داله لما تحملة هذه الترسبات من مواد وعناصر كيميائية .

### العمليات الرئيسية التى تربط بين الأمطار والجريان السطحى

الملامح الريئسية النتاوث غير المباشر هي عبارة عن الميكانيكيات الأساسية الناتجة عن العمليات الهيدرولوجية التي تؤدى إلى ماء الجريان السطحي وما يحمله من المغنيات والترسبات والمبيدات من الأرض إلى الماء ومعرفة هذه الميكانيكيات تعتبر هامة ليس فقط لفهم طبيعة التلوث الزراعي وأنما أيضا للتنبؤ بالجريان السطحي وتأثير ذلك على البيئة البحرية ويجدر الإشارة هنا إلى أن أي تحكم في التلوث الناجم عن الزراعة لا بد وأن يتم عن طريق التحكم في الجريان السطحي من خلال تقنيات خاصة .

يوضح الرسم التخطيطي التالي العمليات الأساسية التي تربط بين الأمطار والجريان السطحي:



(رسم تخطيطي يوضح العمليات الرينسية التي تربط بين الأمطار والجريان السطحي)

### ١- الأمطار

والعامل الرئيسي هنا هو شدة الأمطار حيث أنها تتحكم في كمية المياه المتاحة عند سطح التربة وهى ترتبط ارتباطا وثيقا بقياسات الطاقة التي تستخدم لحساب تفكك التربة بفعل قطرات المطر . ويعمل تفكك التربة بالطبع على سهوله حمل إتاحة حبيبات التربة بواسطة الجريان السطحي .

### ٢- نفاذية التربة

خاصية فيزيائية تعتبر مقياس لمقدرة التربة على إمرار الماء خلال المسام الموجودة بها . وتعتبر النفاذية داله لقوام التربة والتركيب المعدني والعضوي للتربة . كما أن النفاذية تعبر أيضاً عن مدى اتصال المسام ببعضها بدرجة

تسمح بنفاذ الماء خلالها .

#### ٣- الرشح Infiltration

معدل الرشح هو المعدل آذى يمر به الماء السطحي إلى التربة (سم/ساعة) تعتبر من المصطلحات الهامة في المعادلات الهيدرولوجية لحساب الجريان السطحي .

القوى الشعرية هي التي تتحكم في الرشح خلال التربة لأنها تعكس الظروف الملائمة من رطوبة أرضية وقوام التربة ودرجة إنضغاط التربة وغيرها . ويختلف معدل الرشح بين رخان المطر وبعدها ويتوقف ذلك على عوامل مثل الرطوبة الأرضية وطبيعة الغطاء النباتي . وبوجه عام فإن معدل الرشح يبدأ عاليا خلال تساقط الأمطار ثم يقل عندما تصبح التربة مشبعة بالماء.

### ٤- الجريان السطحي Surface runoff

كمية المياه المتاحة على سطح التربة بعد أن يتم فقد الماء نتيجه البخر — نتح بواسطة النباتات وتخزين الماء في المخفضات الموجودة في التربة نتيجة لعدم انتظام سطح التربة والماء الراشح خلال التربة . تتوقف كمية مياه الجريان السطحي على معدل سقوط الأمطار وكذلك معدل الرشح فالأمطار الغزيرة غالبا ما تؤدي إلى جريان سطحي كبير وذلك لأن معدل سقوط الأمطار يزيد عن معدل الرشح . والجريان السطح الكبير يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي وتماسك التربة وهو ما يقودنا إلى انجراف كبير لسطح التربة وكما سبق ذكرة فإن الجريان السطحي وما يحمله من كيماويات زراعية ومخلفات حيوانية وترسبات يصب في النهاية في الأنهار .

#### ٥- الحركة الداخلية للماء Interflow

نتيجة اختلاف نفاذية طبقات قطاع التربة فإن بعض الماء الموجود في

التربة وليس كله يتحرك إلى الماء الأرضي والماء المتبقى في التربة يتحرك حركة أفقية موازية لسطح التربة ويظهر الماء المتحرك أيضا على السطح فى الأماكن المنخفضة . ولذلك فإن التعرف على المناطق النشطة هيدرولوجيا تعتبر جزء هام من القياسات المطلوبة للتحكم في مصادر التلوث الزراعية غير المباشرة .

#### ٦- الماء الجوفي Groundwater

المياه المارة خلال آفاق التربة ومنها إلى مادة الأصل تنتهى إلى الماء الجوفي . حركة المياه الجوفية تميل إلى الاتجاه ناحية النهر وتكون واضحه في وقت شح الأمطار وكيمياء الماء المتدفق في الأنهار base flow يعكس غالبا جيوكيمياء الصخور والتربة وأيضاً وجود المواد الكيمائية الزراعية التي يتم غسلها وانتقالها إلى الماء الجوفي .

#### ٧- ذوبان الثلوج Snowmelt

ظاهرة ذوبان التلوج تعمل على تعقيد عملية التنبؤ بالتلوث الناتج عن الزراعة وذلك عند استخدام النماذج الهيدرولوجية التقليدية . فذوبان التلوج في حد ذاته لا يؤدى إلى جريان سطحي كبير ولكن إزدواج سقوط الأمطار في الربيع مع ذوبان التلوج يؤدى إلى مشاكل انجراف خطيرة للتربة . ذوبان التلوج يساهم بدرجة كبيرة في التلوث غير المباشر الزراعي وذلك نتيجة حمل مخلفات الحيوانات والحمأة المضافة للأرض إلى مجارى المياه القريبة . لذلك فإن إدراة المخلفات الحيوانية في المناطق التلجية لها تأثير جيد ومفيد على جودة المياه .

### المفهوم العام

imun المواد المترسبة Sediment delivery ratio

وهذه النسبة تصف مدى تخزين الترسبات في حوض المجرى المائي وتعرف بأنها:

SDR = Measured Sediment Yield
Gross erosion in the basin

وتقرير كمية الترسبات عن طريق محطة مراقبة الترسبات بينما تقدر المواد المنجرفة من الحوض باستخدام بعض المعادلات التقديرية مثل Universal Soil loss Equation وقيمة SDR الأقل من 1.0 تعنى أن التربة المنجرفة لم تتحرك بعيداً عن المكان الأصلي لها (شكل رقم p.24) وعلى الرغم من التباين الكبير في قيم SDR إلا أنها تعتبر هامة في فهم عمليات الانجراف والترسيب وكيفية حدوثها مع الوقت .

نسبة الأثراء في الترسيبات (Sediment enriched ratio (SER)

حساب نسبة الأثراء في الترسيبات (SER) هام لمعرفة تأثير الترسبات والقيمة الاقتصادية لفقد الكيماويات الزراعية من الحقل وتعرف SER كما يلي :-

تركيز المادة الكيميائية "×" في الترسبات المنقولة = SER

. تركيز المادة الكيميائية "×" في التربة

وعادة ما يتم تقدير كيمياء الترسبات عند بعض النقاط المنخفضة في نهاية الحقل والقريبة من المجرى المائي وتكمن أهمية النسبة في أن الترسبات المنقولة تكون ذات قوام ناعم بدرجة أكبر من الموجودة في الحقل الأصلي . أما كانت الحبيبات الدقيقة أكثر قدرة على حمل المغذيات فإن فقد هذه الحبيبات يعنى فقد التربة لكثير من المغذيات وبالتالي فقد الخصوبة .

انجراف الأراضي Soil Erosion

انجراف الأراضي مشكلة عالمية تهدد جميع أنواع الأراضي في العالم

حيث يؤدى قطع أشجار الغابات وإبادة الغطاء النباتي الطبيعي وترك الأرص عارية إلى انجراف سطح التربة بالماء والرياح وتحول الأراضي المنتجة إلى أراضي غير منتجه . ولقد قدر وزن التربة المز اله بواسطة الانجراف بالماء والرياح في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 5 بليون طن (Mg) سنوياً . ولبيان خطورة المشكلة يوضح الجدول (3-1) حموله بعض الأنهار من الترسبات المنجرفة بواسطة مياه الأنهار في عدد من دول العالم .

جدول (3-1): الحمولة السنوية لبعض الأنهار من الترسبات التاتجه عن اتجراف الأراضى .

الانجراف (طن / هكتار )	الحمولة السنوية من الترسيات (مليون طن )	الباد	النهر
8	111	مصر - السودان	النيل
93	300	الولايات المتحدة الأمريكية	المسيسيبى
217	130	الصين – فيتنام	الأحمر
13	363	البرازيل – بيرو	الأمازون
555	172	الهند – نيبال	كوسى
479	1600	الصين	الأصفر
43	176	فيتنام - تايلاند	ميكونج

El-Swaify and Dangler. (1982). ASA Special Publication No. 43 Madison.

ومتوسط الفقد السنوي للأرض نتيجة الانجراف يتراوح من 8 طن مترى/هكتار إلى حوالي 555 طن متري للهكتار كما في الهند وهذه القيمة (555) تعادل تقريباً وزن طبقه من الأرض بعمق 5cm لمساحة هكتار وهو ما يعد أمراً خطيراً جداً . يوضح الجدول (2-3) كمية التربة المفقودة من الأراضي الزراعية بواسطة الانجراف لبعض بلدان العالم .

جدول (3-2): الكمية المقدرة للتربه المفقودة من الأراضي الزراعية نتيجة الانجراف .

كمية التربة المفقودة بالانجراف مليون طن	المساحة المزروعة مليون هكتار	الباحد
1,524	167	الولايات المتحدة الأمريكية
2,268	251	الإتحاد السوفيتي
4,716	140	الهند
3,628	99	الصين
11,201	607	بلاد أخرى
23.337	1265	المجموع

Brown and Wolf. (1984). World Watch. Paper 60. Washington.

### الأضرار الناتجة عن انجراف الأراضي

#### ١ - فقد مياه الأمطار.

المبادئ الأساسية لأداره المياه الأرضية تهدف إلى تشجيع حركه المياه المي داخل ألتربه بدلاً من حركتها خارج التربة . فالسماح للماء باختراق التربة يؤدى إلى استخدام الأبربة كمخزن للمياه يمكن استخدامه مستقبلاً بواسطة النبات . ولذلك فإن عدم اختراق الماء للتربه وجريانه على السطح سوف يؤدى إلى فقد كميات كبيرة من الماء كان من الممكن الإستفاده بها في الإنتاج الزراعي . وفي بعض المناطق الرطبه تم تقدير المياه المفقودة بواسطة الجريان السطحي بحوالي %60-50 من كمية الأمطار سنوياً . أما في المناطق الجافة وشبه الجاف التي تتميز بسقوط أمطار على شكل رخات شديدة في مدى قصير فإن معدل فقد الماء بالجريان السطحي Runoff يكون عالياً مما يهدد التقدم الزراعي فيها .

### ٢ - فقد خصوبة التربة .

انجراف الطبقة السطحية من التربة بماء الجريان السطحي والرياح بنتج عنه فقد كميات كبيرة من العناصر الغذائية وذلك لغنى الطبقة السطحية من الأراضي يؤدى التربة بالعناصر الغذائية . لذا فإن انجراف الطبقة السطحية من الأراضي يؤدى إلى فقد هذه الأراضي خصوبتها . ويوضح الجدول (3-3) كمية العناصر الغذائية المفقودة نتيجة انجراف الطبقة السطحية من الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية .

جدول (3-3): الكميات المفقودة مقدرة بالألف طن من عناصر النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم ( الكلى والصالح) نتيجة انجراف الطبقة السطحية من الأراضي.

البوتاسيوم		الفوسفور		النيتروجين		4 5 L : N	
الصالح	الكلى	الصالح	الكلى	الصالح	الكلي	ال <u>ما طا</u>	
1,158	57,920	34,1	1,704	1,744	9,494	الولايات المتحدة الأمريكية	

ويلاحظ من الجدول الكميات الكبيرة من العناصر الغذائية التي تفقد نتيجة الانجراف ولقد أظهرت التجارب أن كميات النيتروجين والفوسفور في المواد المنجرفة تعادل خمسة أضعاف الكميه الموجودة في التربه الأصلية.

### ٣- ردم قنوات الري وإطماء الخزانات

تترسب المواد المنجرفة بواسطة المياه والرياح في قنوات الري والصرف وكذلك في خزانات المياه مما يؤدى إلى ضعف كفاعتها . وإصلاح وتنظيف القنوات والخزانات عمليه مكلفة جداً وقدرت في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 15 بليون دولار وهو ما يفوق حجم الضرر الخاص بالأراضي الزراعية .

#### ٤- نقص الأراضي المزروعة

تتعرض المناطق المزروعه لتدفق المواد المنقولة بالانجراف من مناطق أخرى مما يسبب تلفها . كما قد تتعمق عمليه الانجراف حتى تصل إلى مادة

الأصل الصخريه كما فى حالة المنحدرات الساحلية مما يجعل هذه المساحات غير صالحة للزراعة الاقتصادية. وكل ذلك يؤدى فى النهاية إلى خفض مساحة الأراضى المنزرعة.

#### Water Erosion الانجراف بالماء

الانجراف بالماء هو أكثر الظواهر الجيولوجية شيوعاً وهو المسئول إلى حد كبير عن استواء سطوح الجبال وتطور الهضاب والوديان ودلتا الأنهار. والغالبية العظمى من الترسبات التي تظهر الآن كصخور رسوبية هى فى الوقع نشأت عن طريق الانجراف بالماء . ويتسبب الانجراف بالماء إلى فقد كل هكتار أرض حوالي 0.2-0.2 طن/ سنوياً. وإذا زادت الكمية المفقودة من كل هكتار عن الكميه السابق ذكرها نتيحه الانجراف بالماء ففى هذه الحالة يسمى بالانجراف السريع Accelerated ويكون ذو طبيعة مدمره للأراضي الزراعية .

#### ميكاتيكية الانجراف بالماء:

يحدث انجراف التربه بالماء في خطوتين وهما تفكيك وتفتيت حبيباله التربة المركبة والتي تعتبر مرحله تحضيرية ثم نقل هذه الحبيبات المفتثة بواسطة الماء. وسوف نوضح باختصار كيفيه تفكك ونقل حبيبات التربة بواسطة الماء.

### تأثير قطرات المطر Influnece of Raindrops

سقوط قطرات المطر على التربة له تأثير يشبه تأثير انفجار فنبله (شكل 3-1) ويؤدى إلى :

- أ) تفكيك حبيبات التربة الصغيرة.
- ب) هدم بناء الحبيبات المركبة إلى حبيبات فرديه .

ج) اصطدام قطرات المطر بالتربة يؤدى إلى تجزئه قطرات المطر وتناثرها حاملة معها الحبيبات الفردية في ظروف الأرض المنحدرة إلى أسفل الانحدار .

وقد يؤدى تفكك التربة إلى تكوين طبقه سطحيه صلبه عند الجفاف تمنع نمو البادرات وبالتالي عند سقوط الأمطار ثانيه يكون الطريق ممهداً لفعل مياه الجريان السطحي وذلك لعدم قدرة الماء على اختراق سطح التربة والتسرب داخلها .



شكل (1-3): يوضح قطره المطر ( إلى اليسار) وكذلك الطرطشة Splash الناتجه عن اصطدام قطرات المطر لأرض رطبه خاليه من المزروعات .

#### نقل الأرض Transportation of Soil

يتم نقل حبيبات الأرض المفتتة بواسطة ماء الجريان السطحي وذلك لما للماء من قوة قطع Cut ونقل كبيرين ولذلك فإن ماء الجريان السطحي Surface runoff يلعب دوراً هاماً جداً في نقل التربة المفتتة .

أيضاً تحت بعض الظروف فإن الطرطشة Splash الناتجة عن اصطدام

قطرات المطر بالتربة عندما تكون الأمطار غزيرة يمكن أن تنقل حوالي 225 طن / هكتار . في المناطق المنحدرة تعمل الطرطشة وتساعد على نقل الحبيبات الفردية أسفل المنحدر وبالتالي تساعد ماء جريان السطحي على تكمله مهمه نقل التربة . ولذلك تعتبر الطرطشة Splashes وماء الجريان السطحين عاملين هامين في نقل الأرض .

### أنواع الانجراف بالماء Types of Water Erosion

تم التعرف على ثلاثة أنواع من الانجراف بالماء وهي :

### أ - الانجراف الصفحى Sheet erosion

وفيه يتم إزاله ونقل التربه من جميع أماكن الانحدار بطريقه منتظمة ومتجانسة . ويحدث الانجراف الصفحى إذا كانت سرعة سقوط الأمطار أعلى من نفاذية الأرض للماء وينتج عن ذلك تراكم الماء على سطح الأرض ثم تدفقه ناحية الأماكن المنخفضة (شكل a 2-2) . وحركة الماء تمده بالطاقه اللازمه لنقل الحبيبات المفككة بواسطة قطرات المطر ولكن لا تستطيع تفكيك هذه الحبيبات ولذلك فإن طبقه رقيقه فقط من سطح التربة Sheet يتم إزالتها من سطح التربه ويعتبر هذا النوع هو أخطر أنواع الانجراف بالماء والذي بسببه سطح التربه ويعتبر من الأرض .

### ب- الإنجراف في قنوات صغيرة Rill erosion

عند جريان الماء على سطح التربه يتركز الماء فى المناطق المنخفضة وباستمرار جريان الماء فى هذه المناطق يحدث نحر فيها مما يؤدى إلى تكوين قنوات غير عميقة Rills ويمكن إزالة هذه القنوات الصغيرة عن طريق الحرث (شكل رقم b 2-3).

#### جــ الإنجراف الأخدودي Gully erosion

زيادة جريان الماء في القنوات الصغيرة وزيادة حمولتها من المواد المفتتة يعطى للماء قوة نحر أكثر مما ينتج عنه قنوات عميقة تسمى Gully لايمكن إلى التها بواسطة الحرث (شكل رقم 2-3).

#### النماذج الرياضية للتنبؤ بالانجراف

تم تطوير العديد من النماذج الرياضية للتنبؤ بإنجراف التربة المصاحب للجريان السطحي وكذلك المغذيات والمبيدات الكيميائية وبوجه عام يمكن تقسيم النماذج الرياضية إلى ثلاث أنواع تبعا لكمية المعلومات المطلوبة كما يلى:

- ا) نماذج بسيطة استكشافية وهي نماذج إحصائية بالمقام الأول مثل unit area الماذج بسيطة استكشافية وهي نماذج إحصائية بالمقام الأول مثل load
- Y) نماذج تطبيقية مثل المعادلة العالمية لفقد التربة Equation وهي معادلة تطبيقية ثبت نجاحها وأدرجت في كثير من النماذج المعقدة وسوف يتم الكلام عنها تفصيلا لاحقا .
- ۳) نماذج تقديرية deterministic models وهذه النماذج تحتاج إلى كمية كبيرة
   من المعلومات وهي بوجه عام غير ملائمة للدول النامية .

#### العوامل المؤثرة على الانجراف بالماء

### Factors influencing Water Erosion

نتيجه الأبحاث المكثفه لسنوات عديدة تم التعرف على العوامل الرئيسيه المؤثرة على الإنجراف بالماء والتعبير عنها على شكل معادلة يطلق عليها " المعادلة العالمية لفقد النربة(Universal Soil - Loss Equation (USLE) وهى :

#### A = RKLSCP

#### حيث :

A = الفاقد من التربة نتيجة الانجراف مقدراً بالطن / هكتار في السنه .
 و هذا الفاقد هو محصله لما يلي :

Rainfall and runoff factor

Soil erodibility factor

Slope length factor

Slope - gradient factor

Vegetative cover factor

R = عامل المطر والجريان السطحى

K = عامل قابلية التربة للانجراف


L = عامل طول انحدار التربة

S = عامل ميل الانحدار

...

C = عامل الغطاء النباتي والإداره

Erosion control practice factor عامل عمليات التحكم في الانجراف = P



شكل (2-3): الأنواع الرئيسية للانجراف بالماء (a) الانجراف الصفحى ، (b) الانجراف الأخدودي . الانجراف الأخدودي .

والعوامل السابقة مجتمعه هي التي تحدد مقدار الماء الداخل إلى التربة وأيضاً طريقه ومعدل إزالة التربة . وفيما يلى وصف مختصر لكل عامل حيث أن معرفة تأثير كل عامل على انجراف التربة سوف يوضح كيفيه التحكم في إنجراف التربة .

### عامل المطر والجريان السطحى Rainfall & Runoff Factor

وهذا العامل يقيس قدرة المطر والجريان السطحي على جرف النربه التى بدورها تتوقف على كميه المطر الكلى ، شدته . ويعتبر شدة وغزارة المطر أكثر أهمية من الكميه الكليه للمطر حيث أن رخات المطر الغزيرة هى التي تسبب معظم انجراف التربه .

ويطلق على العامل "R" أحياناً أسم دليل الانجراف بالمطر (R) باستخدام المعادلة erosion index التالية :

$$R = \frac{EI_{30}}{100}$$

حيث :

E = الطاقة الحركية الكليه للمطر.

I30 = أعلى شدة مطر في 30 دقيقه

ولما كان المطر السابق يختلف من سنة لأخرى فإن دليل الانجراف بالمطر يجب حسابه سنوياً .

عامل قابليه التربة للانجراف Soil Erodobility Factor

الخاصيتين الهامتين اللتين تؤثران على إنجراف التربه بالماء هما:

١) سعه تسرب الماء Infiltration .

٢) ثبات البناء: وتتأثر قدرة التربة على تسرب المياه إلى حد كبير بثبات البناء
 وقوام التربة ومحتوى التربة من المادة العضوية ونوع معدن الطين ووجود
 طبقات تحت سطحيه غير منفذه للماء .

وعامل قابلية التربه للانجراف (K) يعطى دلالة على مقدار التربة المفقودة بالطن المتري لكل هكتار لكل وحدة من دليل الانجراف بالمطر (R) . ويقدر (K) تجريبياً في مساحة من الأرض خالية من النباتات طولها 22 متر وذات ميل % 9 .

ويتراوح قيمة (K) من صفر إلى حوالي 0.6 تبعاً لقدرة الأرض على تسرب المياه. فالأراضي الرملية جيدة الصرف تكون قيمة (K) لها منخفض بينما الأراضي سهلة الانجراف وقدرتها على تسرب الماء ضعيفة تكون قيمة (K) لها أكثر من 0.3 (جدول رقم 3-4).

جدول (3-4): قيم (K) المحسوبة لأراضى في مناطق مختلفة .

المنطقه	الأرض	K المحسوبة
نيويورك	Udalf	0.69
تكساس	Ustoll	0.29
أندونيسيا	Alfisols	0.14
البرازيل	Oxisols	0.02
نيجيريا	Andisols	0.02
بورتريكو	Inceptisols	0.02

Cited from Brady (1990).

#### حساب عامل قابليه التربة للاتجراف (K)


Calculating the Soil Erodibility Factor

يتم تقدير عامل قابليه التربة للانجراف (K) بمعلومية أَربع خواص للتربه وهي: قوام التربة Texture ، محتوى التربه من المادة العضويه O.M. ، بناء التربة Soil Permeability ، نفاذية التربه Soil Permeability ولحساب قيم عامل K نعطى المثال التالى :

احسب قيمة عامل K لأرض تحتوى على %Silt+very fine sand)65% الأرض تحتوى على K الأرض تحتوى على Permeability =..، Structure = 2، (organic matter) 2.8% (Sand) 5%

#### الطريقه:

استخدم الشكلين أسفله وأبدأ بالشكل الموجود على اليسار وحدد قيمة Silt + V. Fine sand Silt + V Fine sand Silt + V Fine sand المستقيم المنقط في الشكل لتوقيع قيم الرمل (Silt + V) ثم اتجه لأعلى لتوقيع قيم المادة العضوية (Silt + V) ثم اتجه إلى اليمين ناحية الشكل الآخر لتوقيع قيم بناء التربه ثم إلى أسفل لتوقيع قيم النفاذية Permeability (4) ثم إلى اليسار لتحصل على عامل قابليه التربه للإنجراف (Silt + V) وقيمته Silt + V



### عامل الطبوغرافيا Topographic Factor

ويشمل عامل الطبوغرافيا (LS) كلا من عامل طول الانحدار (L) وعامل ميل الانحدار (S). وعامل الطبوغرافيا (LS) هو عبارة عن مقدار التربة المفقودة من حقل ما منسوباً إلى مقدار التربة المفقودة من الوحدة التجريبيه الخاليه من النباتات وذات ميل 9% وطول 22 متر.

ويوضح الجدول رقم (3-5) قيم عامل الطبوغرافيا (LS) عند درجات ميل وأطوال ميل مختلفه ويلاحظ زيادة الانجراف كلما زاد ميل الانحدار وذلك نتيجة لزيادة سرعة جريان الماء. فنظرياً مضاعفة سرعة جريان الماء يؤدى إلى مضاعفة قدرة الماء حوالى 32 مرة على حمل المواد المفككة وزيادة القدرة التجريفيه للماء حوالى 4 أضعاف.

كما يتضح من الجدول أيضاً زيادة مقدار التربة المفقودة بواسطة الانجراف بزيادة طول الانحدار .

جدول (3-3) : عامل الطبوغرافيا (LS) وتأثير ميل الاسحدار وطول الاسحدار .

		طول الميل (متر)				
	90	60	30	15	الميل (%)	
	0.28	0.25	0.20	0.16	2	
	0.62	0.53	0.40	0.30	4	
Ì	1.72	1.41	0.99	0.70	8	
١	3.13	2.55	1.80	1.28	12	


Taken from Brady (1990).

ويمكن دمج عامل طول الانحدار (L) وعامل ميل الانحدار (S) في رسم منحنيات (شكل رقم 3-3) يمكن منها حساب قيمة عامل الطبوغر افيا (5) ومن الشكل نجد أن قيمة (5) عند ميل (5) عند ميل (5) عند ميل (5) عند ميل (5)

### عامل الغطاء النباتي والإدارة (C)

#### The Cover and Management Factor

وهذا العامل يأخذ في الأعتبار كثافة المزروعات والعمليات الزراعية مثل الحرث والتخلص من الحشائش والرى والتسميد .... الخ . وكمية ونوع بقايا النباتات المتروكة على سطح التربة . وهذا العامل معقد جداً نظراً لتعدد المؤثرات الداخلة فيه .



شكل (3-3): رسم بياتي لتقدير عامل الطبوغرافيا (LS) في المعادلة العالمية لفقد التربه.

Troeh and Thompson 1993. Soils and Soil Fertility Oxford Univ. Press. New York.

ويوضح الجدول رقم (3-6) بعض القيم المختارة للعامل (C) تحت ظروف غطاء نباتى مختلف وعمليات خدمة زراعيه مختلفه.

مع العلم أنه إذا ما كانت قيم العامل (C) = 0.33 فإن الانجراف ينخفض إلى النائث بالمقارنة مع الحالة التى تكون فيها الأرض خاليه بدون مزروعات . وقيم (C) المنخفض تعنى انجراف أقل .

# عامل التحكم في الأنجراف (P) عامل التحكم في الأنجراف

ويأخذ هذا العامل فى الأعتبار الأساليب المختلفة التى يتم اتخاذها لتقليل الانجراف بواسطة الماء مثل الزراعة الكونتوريه والزراعة على مصاطب والزراعة في شرائح Strip cropping .

ويوضح الجدول رقم (3-7) قيم عامل (P) لبعض الممارسات الخاصة بصيانة التربة من الانجراف.

جدول (3-6) : بعض القيم المختاره لعامل الغطاء النباتي والإداره .

قيم عامل (C)	الغطاء النباتي
0.64	قطن مزروع بعد قطن ( % 80 من الأرض مغطى )
0.46	قطن مزروع بعد قطن ( % 80 غطاء أرض – حرث تقليدي)
0.21	ذرة ( % 40 غطاء أرض - بدون حرث )
0.03	ذرة ( % 90 غطاء أرض - بدون حرث )
0.20	أعشاب نجيليه ( % 10 غطاء أرض )
0.013	أعشاب نجيليه ( % 80 غطاء أرض )
0.20	أشجار خشبيه ( % 75 غطاء أرض والباقي مغطى بالحشائش )
0.001	غابات ( % 100 - 90 غطاء أرض )

Source : Wischmeier and Smith (1978). Predicting Rainfall Erosion Losses. Agriculture Handbook 537, USDA, WA.

ويلاحظ من الجدول السابق أن أعظم حماية للأرض من الانجراف توفرها الغابات والأعشاب النجيليه التي تعطى الأرض تغطيه جيدة.

جدول (3-7): قيم عامل (P) للزراعة الكونتوريه والشرائح الكونتوريه لأراضى ذات ميل مختلف.

عامل P للشرائح الكونتوريه	عامل P للزراعه الكونتوريه عامل	
0.30	0.6	1-2
0.25	0.50	3-8
0.30	0.60	9-12
0.35	0.70	13-16

V1

واستخدام الممارسات مثل الزراعة الكونتورييه يمكن أن يخفض الفاقد من التربه بالانجراف إلى الثلث ولذلك فإن هذا يؤخذ في الأعتبار في معادله فقد

الأرض وذلك من خلال العامل (P) . وتعتبر قيمة العامل (P) = 1 عند عدم استخدام أى ممارسات التحكم فى الانجراف ويقل هذا العامل باستخدام الممارسات المثار إليها . ويلاحظ من الجدول أن استخدام الشرائح الكونتوريه Contour Strip Cropping أدى إلى خفض معامل P إلى النصف .

### مستسال:

### حساب الانجراف بواسطة الماء

Sample Calculation of Erosion by Water

يمكن الننبؤ بمقدار الفقد من النربه بواسطة الانجراف المائي وذلك باستخدام المعادلة العالمية لحساب فقد التربة (USLE).

### وسوف نعرض المثال التالى:

أرض سلتيه لوميه ذات ميل = % 4 ، طول الميل m 30 وأن هذه الأرض تم حرثها وتركها خاليه بدون زراعة علماً بأن عامل K لهذه الأرض = 0.33 ، عامل R = 150 في هذه المنطقة .

#### الحـــــل

من الجدول رقم (3-5) نجد أن عامل الطبوغرافيا (LS) = 0.40 ولما كانت هذه الأرض غير مزروعه ولايتم بها عمل أى ممارسه من شأنها خفض الإنجراف فإن عامل (C) = C.

ولذلك فإن حساب المقدار المتوقع فقده من التربه يمكن حسابه بالتعويض في المعادله USLE .

A = (150) (0.33)(0.40)(1.0)(1.0) = 19.8 ton/acre= 44.4 Mg/ha

فإذا تم زراعه الأرض بالذره (غطاء أرض % 40 وعدم الحرث) فإن هذا سوف يغير قيمة عامل (C) إلى 0.2 (جدول 3-6) وإذا تمت الزراعة على

خطوط كونتور فإن ذلك سوف يخفض قيمة عامل P إلى 5 0 (جدول رقم -7) وبالتالي فإن الفقد المتوقع من التربه نتيجه لهذه الممارسات سوف يصبح :

> A = (150) (0.33)(0.40)(0.2)(0.5) = 1.98 ton/acre= 4.4 Mg/ha

أى أن الغطاء النباتي والزراعة الكونتوريه لهما تأثير كبير على خفض الانجراف بواسطة الماء .

### التقنيات المستخدمة لحماية التربه من الانجراف بالماء

يمكن الحد من إنجراف التربه بواسطة الماء وذلك بخفض تأثير العوامل المسببه له وهى تفكك التربه بتأثير قطرات الأمطار الساقطة على الأرض الخاليه من المزروعات ونقل التربه المفككة بواسطة الماء.

### أ - التحكم في تفكك التربه

يمكن التحكم في تفكك التربه وذلك عن طريق الغطاء النباتي وعدم ترك الأرض خالية من المزروعات وذلك لأن كافة سقوط قطرات المطر يتم تشت تها بواسطة أي غطاء على التربه سواء نباتات منزرعه أو بقايا نباتات على السطح وبالتالي تكون تأثير قطرات المطر ضعيفاً وينزلق الماء ببطء على الأرض حتى يتم تسربه إلى داخل الأرض .

والتقنيات التي تتخذ التحكم في تفكك التربه ما يلي :

### 1- استخدام بقايا المحاصيل السابقه كغطاء لسطح التربه Stubble mulch

ويتم ذلك بإستخدام الحرث تحت التربه بحيث تصبح بقايا المحاصيل السابقه على سطح التربه ثم زراعة الأرض في وجود بقايا هذه المحاصيل وبذلك توفر الغطاء والحماية للأرض خلال قترة ما قبل الإنبات وبعد الحصاد.

### Y- استخدام الدورة الزراعية Crop Rotation

الزراعة فى دورات زراعية يتخللها محصول نجيلي يؤدى إلى توفير غطاء نباتى للأرض طوال العام وفى الوقت نفسه يساعد على ثبات بناء الحبيبات المركبه مما يؤدى إلى خفض تأثير قطرات الماء على التربه.

### ب - التحكم في نقل التربه بواسطة الماء

يمكن الحد من نقل التربه بواسطة الماء عن طريق خفض ميل الانحدار مما يؤدى إلى خفض سرعة الماء وبالتالي نقل قدرة الماء على نقل التربة . والوسائل المستخدمة في ذلك ما يلى :

### ۱) الزراعة الكونتوريه Contour Farming


تستخدم الحراثه الكونتوريه Contour Farming على المنحدرات ذات الميل البسيط لتقايل التدفق السطحى للماء وتوجيهه نحو الخطوط قبل أن يتحرك لأسفل وبالتالى يزداد مقدار الماء الذى ينفد فى باطن الأرض مما يقلل من الأنجراف . ويقصد بالحراثه الكونتوريه هو أن يكون الحرث موازياً لخطوط الكونتور أى عمودى على انحدار الأرض لأن حرث الأرض فى أتجاه الأنحدار يعمل على سرعة تدفق الماء على المنحدر وبالتالي تزداد قدرته علىنحر التربه وجرفها (شكل رقم 4-3) .



شكل (3-4): الزراعة الكونتوريه ( الزراعة في خطوط موازية لخطوط الكونتور أي عمودي على الحدار الأرض ) .

### Contour Strip Cropping الشرائح الكونتوريه ) الشرائح الكونتوريه


وفيه يتم تقسيم المنحدر إلى شرائح موازيه لخطوط الكونتور وتزرع هذه الشرائح بالمحاصيل بالتبادل مع الأعشاب والحشائش فتزرع شريحه بالمحصول وتترك الشريحه التالية مغطاه بالحشائش الطبيعية التى تستخدم كمراع وهكذا . وعند تدفق مياه الأمطار الساقطه على المنحدر تجرف معها بعض الطين والسلت من الشريحه المزروعة بالمحصول وعند مرورها على الشريحة التالية المغطاة بالمراعى يقل سرعة تدفق الماء وبالتالى يرسب (شكل رقم 3-5) المواد المحمولة التى سبق نحرها من الشريحة السابقه .




شكل (3-5) : حقل مزروع بطريقه الشرائح الكونتوريه .

### Terraces ( T

وهى عبارة عن أرصفه ترابيه تنشأ عموديه على ميل المنحدر لتقطع التنفق السطحى للماء وتنقله إلى مخرج يتناسب وبسرعة لا تؤدى إلى نحر الأرض وكذلك تستخدم المصاطب لتقصير طول المنحدر. ويوجد العديد من أنواع المصاطب موضحه بالشكل رقم (3-6).




شكل (3-6): أتواع المصاطب Terraces



# الأسمدة كملوثات للماء

- ❖ تخصيب الماء .
- دور الزراعة في تخصيب الماء .
- الممارسات الزراعية المثلى إلادارة الأسمدة النيتروجينية بغرض حماية
   الماء من التلوث .
- الممارسات الزراعية الضرورية لحماية المياه السطحية من التلوث بالفوسفور.





# الأسمدة كملوثات للماء Fertilizers as Water Pollutants

### إثراء الماء بالمغذيات (تخصيب الماء) Eutrophication

يعرف تخصيب الماء Eutrophication بأنه زيادة تركيز العناصر الغذائية الصالحة لنمو النبات في المياه السطحية وهذه الزيادة عادة ما تصحب مصادر النشاط الإنساني . وحالة العناصر الغذائية في البحيرات تعتبر هي الأساسي الذي يبنى عليه إدارة البحيرات حيث أن وتركيز العناصر الغذائية في البحيرة يتغير من حاله إلى أخرى وتعتبر الزراعة هي المصدر الأول والأساسي لها .

وعلى الرغم من أن عنصري النيتروجين والفوسفور هما السبب في تخصيب الماء Eutrophication إلا أن تقسيم حاله المغذيات trophic status تعتبر على العنصر المغذى المحدد وهو الفوسفور ويوضح الجدول رقم (4-1) العلاقة بين مستوى عنصر الفوسفور و1-1

تأثير المغنيات يكون واضح جداً حيث تنمو الطحالب بدرجة كبيرة في البحيرة ولكن العمليات والقياسات التي تؤدى إلى زيادة المغنيات هي عملية معقدة ويوضح الجدول رقم (2-4) نوع المتغيرات التي يجب أخذها في الاعتبار عند دراسة التخصيب Eutrophication.

جدول رقم (1-4): العلاقة بين مستوى المغذيات في البحيرة وخصائصها

* عىق Secchi m	الكلوروفيل mg/m³	الفوسفور الكلى mg/m <sup>3</sup>	المادة العضوية mg/m <sup>3</sup>	حالة البحيرة
9.9	4.2	8.0	منخفض	Oligotrophic
4.2	16.1	26.7	متوسط	Mesotrophic
2.45	42.6	84.4	عالى	Eutrophic
0.4-0.5	-	750-1200	عالى جداً	hypertrophic

<sup>\*</sup> عمق secchi : هو مقياس العكارة في عمود الماء في البحيرة .

جدول رقم (2-4): المتغيرات التي يتم تقديرها لتقييم ومتابعة حاله المغذيات في البحيرة

	المتغيرات			
المتغير	المتغير بطئ على المدى القصير	المتغير سريع على المدى القصير		
المغذيات (الكمية الكلية)	Zooplankton	كتله النباتات		
الفوسفور الكلى ، الفوسفور	Bottom Founa Standing Crop	الطحالب والأنواع السائدة منها		
الصالح ، النينروجين الكلى				
الأمونيا + النترات				
التركيز	الفرق بين التركيز في الصيف والشتاء	الكلورفيل		
	لعناصر Si, N, P			
السليكا النشطة	الفرق بين تركيز الأكسجين في الصيف	الكربون العضوى والنيتروجين		
	والشتاء .			
العناصر الصغرى	الإنتاج السنوى	معدل الإنتاج اليومى		

وتتلخص تأثير وأعراض زيادة المغذيات في البحيرات فيما يلي :

- زيادة إنتاج وكتلة النباتات المائية وما يصاحبها من طحالب .
- تحل أنواع غير مرغوب فيها من الأسماك محل الأنواع المرغوب فيها مثل السلمون .
  - انخفاض مستوى الأكسجين في البحيرة مما يؤدى إلى قتل الأسماك .
  - تغير الطعم والرائحة للماء وبالذات في مرحلة إزهار نمو الطحالب.
    - تلوث المياه الجوفية أساسا بالنترات .

والمشكلات التي سبق الإشارة إليها ننجم أساسا من الأسمدة التي نضاف للأراضي الزراعية والأفراط في إستخدامها (FAO, 1991).

### دور الزراعة في تخصيب الماء

لخصت منظمه الأغذية والزراعة (FAO 1991) تأثير الأسمدة على جودة المياه فيما يلي :

- ا) يؤدى تخصيب المياه السطحية إلى انمو هائل للطحالب مما يسبب
   تغيرات شديدة في الاتزان البيولوجي في المياه شاملا قتل الأسماك .
- ٢) تلوث المياه الجوفية بالنترات علماً بأن المياه الجوفية تعد مصدراً أساسيا لمياه الشرب للعديد من الدول.

وتقييم دور الزراعة بدقة في تخصيب المياه السطحية من الصعب تقديره كميا وبالرغم من ذلك فإن بعض الدول قامت بعمل حسابات تقريبية وتبين أن الزراعة الأوروبية مسئوله عن %60 من محتوى بحر الشمال من النيتروجين (1992) RIVM . أما تشيكوسلوفاكيا فلقد أوردت أن الزراعة مسئوله بنسبة %48 عن تلوث المياه السطحية . والجدير بالذكر أن بحيرة إبري Erie في

سنه 1960 (من البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية) تم الإعلان عنها بأنها بحيرة ميته وذلك نتيجة لارتفاع مستوى المعذيات بها والذي صاحبه نمو متزايد للطحالب وموت الأسماك وظروف قاع غير هوائية ويوضح الجدول رقم (2-4) كميات الفاقد من العناصر الغذائية نتيجة التسميد .

ويلاحظ ارتفاع فقد المغنيات من المحاصيل المسمدة بكميات كبيرة من الأسمدة بالمقارنة بالمراعى التي تصلها كميات قليلة من الأسمدة . وهنا يجب التنويه أن الزراعة بانباع أساليب إدارة ضعيفة للأراضي يمكن أن ينتج عنها تعريه وانجراف وبالتالي تفقد كميات كبيرة من العناصر الغذائية فالأسمدة العضوية والحمأة يمكن أن تمد التربة من خلال العمليات البيولوجية بتركيزات عاليه من المنتجات الخطرة وذلك بالمقارنة بالأسمدة غير العضوية .

جدول رقم (2-4): قيم بعض العناصر الغذائية المفقودة نتيجة التسميد


نیتروجین کجم/هکتار/سنه	القوسقور كجم/هكتار/سته	الاستخدام	الموقع
	0.415	أراضى منزرعة محاصيل	جنوب أوتتاريوا
26.0		ذرة بطاطس بقوليات جنوب	كندا
0.1		مراعي	
0.2-37.1		محاصيل مختلفة	أمريكا الشمالية
	1.14	محاصيل	المجر
316		محاصيل + تربية الحيوان	الدنمارك
64		محاصيل (زراعة غير مكثفة)	الولايات المتحدة الأمريكية
98	29.0	الزراعة	کوت دافور

#### الأسمدة العضوية

يؤدى التسميد العضوي إلى كثير من المشاكل البيئة التي يجب أن نوليها عناية خاصة . فالأسمدة المنتجة من مخلفات الأبقار والخنازير والدجاج تستخدم كسماد عضوي في جميع أنحاء العالم . بالإضافة إلى ذلك فبعض البلاد

الأسبوية تستخدم الحمأة (مخلفات الإنسان) في تسميد الأراضي والمزارع السمكية . ولقد تسبب التوسع في مشاريع الإنتاج الحيواني والألبان بدرجة كبيرة وخاصة في البلاد الأوربية وشمال أمريكا إلى مشاكل تكون أكثر وضوحاً في الأماكن التي يكون فيها كميات الأسمدة العضوية المنتجة تزيد عن قدرة التربة على استيعاب هذه الأسمدة وتحليلها كما في شرق وجنوب هولندا وقد لخص تقرير منظمة الأغذية والزراعة (FAO(ECE 1991 تأثير التسميد العضوي المكثف فيما يلى:

- ١- تخصيب المياه السطحية نتيجة انجراف الأسمدة العضوية نفسها أو غسيل النترات والفوسفات والبوتاسيوم من التربة .
  - ٢- تلوث الماء الجوفي بالنترات المغسولة من قطاع التربة.
- ٣- نلوث المياه الجوفية والسطحية بالعناصر الثقيلة وما نمثله زيادة تركيز هذه العناصر من أثر سئ على صحة الإنسان والحيوان وعلى سبيل المثال . احتواء مخلفات بعض الحيوانات (الخنازير) على تركيزات عاليه من النحاس .



الشكل رهم (4-1) يوضح رسم تخطيطي لفقد النيتروجين والفوسفور

and the same of the

 ٤- حموضة التربة نتيجة الأمونيا المتطايرة من الأسمدة العضوية عند نشرها على التربة حيث تعتبر الأمونيا من أهم مسببات حموضة التربة وخاصة في المناطق التي تتركز فيها الزراعة العضوية.


# الممارسات الزراعية المثلى لإدارة الأسمدة النيتروجينية بغرض حراية الماء من التلوث

### دورة النيتروجين

يعتبر النيتروجين من العناصر الصرورية لحياه النبات والحيوان . ويطلق على تفاعلات النيتروجين في الأرض باسم دورة النيتروجين (شكل 4-2) . وبوجه عام فإن الزراعة تؤثر على كميات النيتروجين المضافة إلى التربة تشمل الأسمدة أو المستنزفة منها كميات النيتروجين المضافة إلى التربة تشمل الأسمدة النيتروجينيه - بقايا النباتات - النتروجين المثبت بواسطة البقوليات والمخلفات الحيوانية . أما كميات النيتروجين المستنزفة من التربة نتيجة الزراعة فتشمل حصاد المحاصيل ، امتصاص النبات وغسيل النيتروجين من التربة . ولأن مصادر تلوث المياه تشمل الأسمدة النيتروجينية والمخلفات العضوية فإن الإدارة المثلى التسميد النيتروجيني يجب توظيفها للحد من التلوث النتراتي للمياه وتشمل:-

### أ - تحليل دورى لعينات التربة

أخذ عينات التربة وتحليلها تعد أحد الخطوات الهامة في الإدارة المثلى للنيتروجين التي تؤخذ في الاعتبار كمية النيتروجين المتاح للنبات والتي تتواجد بالفعل في القطاع الأرضي . عينات التربة المتحصل عليها تؤخذ ٣-٤ أسابيع قبل الزراعة وتكون هذه العينات ممثلة للحقل وتؤخذ على عمق مناسب ويتم تحليلها بالنسبة للنيتروجين على أن تتكرر هذه التحليلات كل عام .



شكل (4-2): دورة النيتروجين

### ب- التوصيات السماديه

إضافة الأسمدة النيتروجينية للأراضي يجب أن يتم بناءاً على توصيات الأسمدة لكل منطقة ولكل محصول . وبوجه عام فإن التوصيات السمادية أخذ في الاعتبار النيتروجيني المتبقي في قطاع التربة وكمية النيتروجين المتحرر من المواد العضوية خلال نمو المحصول والمحصول المرغوب الحصول عليه وأيضا النيتروجين المتحرر من بقايا المحصول السابق .

### ت- توقيت إضافة السماد

يعتبر توقيت إضافة السماد عامل هام ومؤثر في المحصول وكفاءة إضافة الأسمدة النيتروجينية والعائد الاقتصادي للمحاصيل وذلك لأن الفترة بين إضافة السماد النيتروجيني وامتصاص المحصول للنيتروجين تعتبر فترة حرجة.

فإضافة السماد النيتروجيني في توقيت غير مناسب ينتج عنه فقد النيتروجين على صورة نترات خلال عملية الغسيل إلى الماء الجوفي والإدارة الصحيحة لإضافة الأسمدة النيتروجينية تشمل:

- ١) إضافة النيتروجين في الربيع وذلك المحاصيل الشتوية .
- ٢) إضافة جزء من الاحتياجات السمادية النيتروجينية للتربة قبل الزراعة.
  - ٣) إضافة السماد النيتروجيني على دفعات بدلا من دفعة واحدة .
  - ٤) إضافة السماد النيتروجيني على جانب الخط في الأراضي المروية .
- استخدام اختبارات التربة لتحديد احتياجات المحصول من السماد النيتروجيني.

### ث- طريقة إضافة السماد

تلعب طريقة إضافة الأسمدة النيتروجينية دورا هاما في زيادة كفاءة إدارة

المحاصيل . فالطريقة الصحيحة لإضافة الأسمدة غالبا ما تزيد من كفاءة امتصاص النبات للمغذيات وبالتالي تؤدى إلى زيادة المحصول الأعظم . ويتضح أهمية طريقة إضافة الأسمدة بصفة خاصة عند الزراعة تحت نظم الحرث المختزل .

والإدارة الصحيحة لطريقة إضافة الأسمدة تشمل:-

- ١) إضافة النيتروجين أسفل البذرة عند الزراعة .
- ٢) إضافة جزء قليل من السماد النيتروجيني مع البذرة عند الزراعة .
- ٣) إضافة النيتروجين تكبيشا على سطح التربة في الأراضي التي يمثل
   الغسيل فيها مشكلة محتملة .

### ج- الإمداد النيتروجيني من البقوليات والأسمدة العضوية

يتطلب الاستخدام الأمثل للأسمدة النيتروجينية أن يؤخذ في الاعتبار النيتروجين المضاف للتربة عن طريق الأسمدة العضوية المضافة وكذلك النيتروجين المثبت بواسطة المحاصيل البقولية . ولقد أوضحت الأبحاث أن الأسمدة العضوية يمكنها الوفاء بقدر كبير من الاحتياجات لنيتروجينية للمحاصيل . بالإضافة إلى ذلك فإن محاصيل العائلة البقولية مثل البرسيم يمكنها أن تمد المحصول الثاني في الدورة الزراعية بحوالي 100 كيلو جرام نيتروجين تقريباً . ولذلك فإن الأخذ في الاعتبار الإمداد النيتروجيني الناتج عن الأسمدة العضوية والمحاصيل البقولية عند التسميد بالأسمدة النيتروجينية يمكن أن يخفض من معدل إضافة هذه الأسمدة بدرجة كبيرة وبالتالي نتجنب التسميد الزائد عن حاجة النبات .

### ح- إدارة الأسمدة العضوية

غالبا ما ينظر إلى الأسمدة العضوية على أنها مخلفات يجب التخلص منها

والحقيقة أن الأسمدة العضوية تعتبر مصدرا هاما لإمداد التربة بالعناصر الغذائية . فالسماد العضوي يمكن أن يمد المحاصيل بكميات كافية من العناصر الغذائية كما أن إضافة المادة العضوية إلى الأراضي تعمل على تحسين بناء التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء . لذلك يجب علينا استخدام هذه الأسمدة بكفاءة والاستفادة منها . وللحد من فقد النيتروجين عن طريق الغسيل والجريان السطحي فيجب تحديد الكمية العظمى من السماد العضوي الذي يجب إضافته إلى التربة وذلك تبعا لمحتوى السماد من النيتروجين .

### خ - إدارة نظم الري

يعتبر الإسراف في مياه الري من العوامل الرئيسية المسببة لزيادة مستوى النترات في الماء ولذلك فيجب على المزارعين حماية الماء وذلك بالأخذ في الاعتبار ما يلي:

- الخسافة الكمية الفعلية من مياه الري التي يحتاجها النبات وذلك لخفض الغسيل .
- ٢) الأخذ في الاجتبار تركيز النترات في مياه الري عند إضافة الأسمدة
   النيتروجينية :
- ٣) إنباع نظام ري كفء بالأخذ في الاعتبار مقدرة النربة على امتصاص الماء ، مرحلة نمو المحصول ، معدل البخر والأمطار والرى السابق وذلك لتحديد وقت وكمية مياه الري الواجب إضافتها للمحصول .

### د- اختيار دورات زراعية

زراعة المحاصيل فى دورات له تأثير كبير على حركة النيتروجين فى التربة . فالمحاصيل البقولية على سبيل المثال لا تحتاج إضافة كميات كبيرة من الأسمدة النيتروجينية حيث أن لها المقدرة على استخلاص النيتروجين الموجود


فى التربة والناتج من تسميد المحصول السابق . بالإضافة إلى أن زراعة محاصيل ذات احتياج نيتروجيني منخفض بالتناوب مع محاصيل ذات احتياجات نيتروجيني عالية يؤدى في النهاية إلى خفض كميات النيتروجيني الكلية المضافة إلى التربة .

### ملخص الخطوات الواجب مراعاتها عند التسميد النيتروجيني لحماية الماء:

- استخدام نتائج اختبارات التربة والنبات لتحديد الإضافات المثلى للنيتروجين.
- ربط كميات الأسمدة النيتروجينية المضافة بالمحصول الواقعي المراد
   الوصول إليه .
  - الأخذ في الاعتبار النتروجين المثبت بواسطة البقوليات عند تسميدها .
    - إضافة الأسمدة النيتروجينة تبعا لإحيتاجات النبات.
    - إضافة الأسمدة العضوية تبعا للاحتياجات الغذائية للمحصول.
      - اتباع الإدارة السليمة للتسميد مع الري .
        - اتباع الدورة الزراعية ما أمكن .
        - إتباع نظام ري كفء لتقليل الغسيل.

# الممارسات الزراعية الضرورية لحماية المياه السطحية من التلوث بالفوسفور

سبق أن تعلرضنا إلى أن الفوسفور يعد أحد ملوثات البحيرات والأنهار وتعد الزراعة من أهم مصادر التلوث . ويعتبر الفوسفور هام لكل أشكال الحياه على الأرض ولذلك فهو ينتشر في كل مكان في صور بيولوجية عديدة مسالحة للأمتصاص ويتم إمتصاصه الفوسفور من التربة بواسطة النباتات ويحدث تدوير لعنصر الفوسفور في البيئة ليصل إلى النباتات والحيوانات من خلال نورة الفوسفور شكل (4-3) . ويلاحظ من الدورة أن الأسمدة الفوسفائية تعد أحد مصادر الفوسفور في الدورة .



شكل (4-3): دورة القوسقور في الزراعة ويلاحظ أن الأسددة الكيميائية تعد أحد المصادر الهامة للفوسترر فيها .

كثير من الأنشطة البشرية تؤدى إلى تلوث المياه السطحية وتعد الزراعة والتسميد الفوسفورى من أكثر الأنشطة التى تضيف كميات كبيرة من الفوسفور إلى المياه السطحية نتيجة عمليات الجريان السطحي والتعرية حيث تعمل الأنشطة المصاحبة للزراعة الحديثة إلى زيادة إنجراف التربة وماء الجريان السطحي ونقل الترسبات الناتجة عنهما إلى الماء السطحي ويمكن التحكم في تلوث المياه السطحية بالفوسفور عن طريق خفض إنجراف التربة وتحجيمها بعيداً عن البحيرات والأنهار.

ولحماية المياه السطحية من التلوث فإن الإدارة المثلى للتسميد الفوسفورى والعضوى يجب توظيفها وتشمل:

### أ) التحكم في إنجراف التربه.

يعد كل من الجريان السطحي وإنجراف التربة أهم أسباب تلوث المياه السطحية بالفوسفور حيث أن إزاله الطبقة السطحية الخصبة من التربة - يسبب تدهور إنتاجية هذه الأراضى - عن طريق التعرية وحملها بواسطة ماء الجريان السطحي إلى المجارى المائية يؤدى إلى تخصيب هذه المياه وما يتبعه من تدهور البيئة الطبيعية للأسماك وكذلك تدهور جودة المياه والحد من استغلالها للأغراض الصحية والترفيهية . ولما كانت الترسبات هى المصدر الرئيسى لتلوث المياه بالفوسفور فيجب علينا للتحكم في الجريان السطحي وإنجراف التربة إنباع الممارسات التالية :

• غطاء نباتي دائم .

يجب العمل على إقامة غطاء نباتى دائم في الأراضى التى لا تستخدم في الإنتاج الزراعى وذلك لحماية التربة من الإنجراف .

• إدارة المخلفات.

为主义,到此外。

استخدام الحرث الذي يحتفظ بمخلفات المحاصيل السابقة على سطح التربة.

الزراعة الكونتورية.

استخدام أساليب الزراعة الكنتورية في الأراضى شديدة الأنحدار وذلك بالزراعة على خطوط عمودية على إنجاه الأنحدار .

- الزراعة في شرائط.
- زراعة محاصيل مختلفة متجاورة من الحبوب والعلف.
  - زراعة محاصيل جذرية .
    - استخدام Mulching
- استخدام بقایا نباتیة وترکها فوق سطح التربة لحمایة التربة من الأنجراف.
  - استخدام مناطق عازله .

زراعة مناطق بالحشائش بجوار المحاصيل المختلفة حيث تعمل هذه المناطق كمنطقة استقبال للأتربة المنجرفة نتيجة التعرية والجريان السطحى .

### ب) إختبارات التربة وتوصيات السماد .

معدلات إضافة الأسمدة الفوسفاتية إلى المحاصيل المختلفة يجب أن تعتمد على أسس علمية . فتوصيات إضافة السماد الفوسفاتى لابد من ربطها باختبارات التربة التى تجرى بالمعمل وكذلك إستجابة المحصول لمعدلات السماد الفوسفاتى المضافة . وفى البلاد المتقدمة تم تطوير توصيات الأسمدة للمحاصيل المختلفة وإيجاد علاقة بين اختبارات التربة للفوسفور التى تجرى في المعمل وعذه التوصيات وللأسف الشديد فإن توصيات الأسمدة في البلدان

النامية لم يتم تطويرها بالدرجة الكافية للإعتماد عليها .

وعند إجراء إحتبارات التربة للفوسفور يجب الأهتمام بأخذ عينات التربة قبل الزراعة بثلاثة أسابيع كما يجب أن نكون هذه العينات ممثله تمثيلا دقيقاً للحقل مع والحرص على أخذ العينات على عمق 30 سم من السطح . أيضاً يجب أخذ عينات التربة مرة واحدة على الأقل خلال الدورة الزراعية والأحتفاظ بسجلات مستوى العناصر في التربة لكل حقل .

## ج) طريقة وضع السماد .

أن الطريقة الصحيحة لوضع السماد في منطقة الجذور هامة جداً لزيادة كفاءة إمتصاص النبات المعاصر الغذائية وبالتالى الحصول على المحصول الأعظم . ولذلك يجب عدم وضع السماد الفوسفاتي على سطح التربة نثراً وإنما يجب إضافته تكبيشاً تحت البذرة أو مع البذرة وذلك لخفض الفاقد من الفوسفور عن طريق الإنجراف .

### د ) إدارة السماد المعدني .

أن الإدارة المثلى لخصوبة التربة في الحقل الواحد يمكن أن تؤدى إلى زيادة كفاءة استخدام الأسمدة وزيادة العائد الإقتصادى للمحصول مع خفض التلوث البيئي والاستخدام استراتيجية فعاله لجبع ما يلى:

- ١- قسم الحقل إلى وحدات إدارية مختلفة نبعا للقدرة الإنتاجية لكل قسم .
  - ٢- خذ عينات تربة ممثلة لكل قسم (وحدة إدارية) .
- استخدام جداول توصیات الأسمدة لإضافة السماد تبعا للمقدرة الأنتاجیة
   لکل قسم (وحدة) وبناء على نتائج تحلیل التربة لکل وحدة اداریة .
  - هـ) إدارة السماد العضوى .

الجريان السطحي من الحقول المسمدة بالأسمدة العضوية يحمل الملوثات الذائبة والرسوبيات المحملة بالملوثات إلى المياه السطحية . وبالتالى فإن السماد العضوى الذي يحتوى على تركيزات عالية من الغوسفور يكون له تأثير سئ على جودة المياه السطحية . ولذلك فإن إدارة الأسمدة العضوية يجب أن تأخذ في الاعتبار طرق ومعدل وزمن إضافة السماد العضوى وكذلك طرق تخزين هذا السماد .

وبوجه عام فإن إضافة السماد العضوى تحت سطح التربة أو خلطة بالتربة يمكن أن يخفض من تلوث المياه السطحية بالفوسفور . أيضاً يجب الأخذ في الأعتبار محتوى الفوسفور في السماد العضوى المضاف إلى التربة عند التسميد بالأسمدة الفوسفائية . وتعتبر فترة الشتاء هي الفترة التي يتعاظم فيها إحتمالات تلوث المياه السطحية بالفوسفور نتيجة إضافة الأسمدة العضوية وذلك لصعوبة تحلل الأسمدة وزيادة الجريان السطحي في هذه الفترة .

أيضاً عند إضافة الأسمدة العضوية يجب الأخذ في الأعتبار موقع الحقل والأنحدار وقرب الموقع من المجارى المائية .

### و) إدارة بقايا النباتات .

إستخدام الحرث غير العميق Conservative والذى يسمح بالإحتفاظ بمخلفات النبات على سطح التربة تعتبر من الممارسات الصحيحة لحماية المياه السطحية من التلوث بالفوسفور لأنه يخفض كل من الإنجراف والجريان السطحى.


### ر) المناطق المنظمة Buffer Areas

زراعة شريط من التربة حول المسطحات المائية يعمل على خفض

محتوى ماء الجريان السطحي من المغنيات والارسوبات حيث تعمل هذه المناطق العازلة على خفض سرعة ماء الجريان السطحي عند مرروة بها وبالتالى تقل قدرته على حمل الرسوبيات بالإضافة إلى ترسب الرسوبات في هذه المنطقة العازلة وتخلل ماء الجريان السطحي لهذه المنطقة مما يؤدى إلى خفض حمولة ماء الجريان السطحي بدرجة كبيرة .

ملخص المارسات التي يجب إتباعها لحماية الماء السطحي من التلوث بالفوسفور:

- تستخدم المارسات الضرورية للتحكم في إنجراف التربة لخفض الجريان
   السطحى وفقد التربة .
- يتم إضافة الأسمدة الفوسفورية تبعاً لإختبارات التربة وتوصيات الأسمدة.
- يؤخذ في الأعتبار محتوى السماد العضوى من الفوسفور عند التسميد الفوسفاتي .
  - إضافة الأسمدة الفوسفاتية تكبيشا أسفل سطح التربة .
  - خفض كميات الأسمدة العضوية المضافة للأراضى غير المحروثة .
- تفادى التسميد العضوى للأراضى المنحدرة والمشبعة والقريبة من المسطحات المائية .
- زراعة مناطق بمحاذاة المسطحات المائية تعمل كمناطق منظمة لماء الجريان السطحي .



# المبيدات كملوثات للماء

- التطور التاريخي للمبيدات .
- حركة المبيدات في التربة والماء .
- \* العوامل المحددة لقدرة المبيد على تلويث الماء .



### المبيدات كملوثات للماء

يطلق لفظ "مبيدات" على جميع المواد الكيمائية التي تستخدم لقتل الآفات والسيطرة عليها وتشمل مبيدات الحشائش herbicides ، المبيدات الحشرية insecticides ومبيدات الفطريات Fungicides ، ومبيدات القوارض redenticides .

ويعتبر تطور واستخدام المبيدات في السيطرة على جميع الآفات التي تصيب وتؤثر على إنتاجية المحاصيل وجودتها لحد المعالم الهامة للثورة الخضراء . وعلى الرغم من نجاح المبيدات في السيطرة على كثير من الاقات إلا أن ذلك للأسف الشديد أدى إلى تهديد الكثير من مقومات النظام البيئي والمقاومة الطبيعية وفقد النتوع البيولوجي .

استخدام المبيدات في الزراعة . يعد جزء من المواد الكيميائية الصناعية المستخدمة في المجتمع الحديث . ولقد قدرت الجمعية الكيميائية الأمريكية عدد المواد الكيميائية المستخدمة بحوالي 13 مليون مادة كيميائية في سنه 1993 وتضاف حوالي نصف مليون مادة كيميائية جديدة كل عام وعلى سبيل المثال فقدت البحثة العالمية المشتركة الخاصة بمنطقة البحيرات العظمى في

أمريكا الشمالية بحصر حوالي 200 مادة كيميائية تم التعرف عليها في مياه ورسوبيات النظام البيئي للبحيرات ناتجة أساساً من استخدام المبيدات في الزراعة وبوجه عام فلقد ثبت قطعيا أن استخدام المبيدات في الزراعة يؤثر سلبا على جودة المياه ويؤدى إلى تداعيات بيئية خطيرة.

### التطور التاريخي للمبيدات

دراسة تاريخ تطور المبيدات واستخداماتها ضروري لفهم كيف ولماذا تعتبر المبيدات مصدر تهديد للأنظمة البيئية المائية ولماذا يتحسر هذا التهديد في الدول المتقدمة ويظل قائما في الدول النامية ويوضح الجدول رقم (5-1) تاريخ تطور المبيدات.

جدول رقم (5-1): تاريخ تطور المبيدات

	<del>ر بن الر الم</del>	جدون رحم (د-۱). در	
الخصائص	المصدر	منسال	الفتسرة
غير متخصصه وغالبا ما	الكيمياء العضوية-	نيتروفينول-كلوروفينول-	1800 - 1920
تكون سامة للأحياء غير	نواتج إنتاج نحاز الفحم .	نافتالين – زيت البترول .	
المستهدفة .			,
مقاومة للتحلل-	تخليق عضوي	المواد العضوية المكلورة-	1945 - 1955
متخصصة مفيدة للصحة	,	DDT –سيكلورينيز المكلورة	. * *
العامة (مقاومة	1.	. Cyclodienes	2
الأمراض)تأثير بيني سئ			
•	v		
أقل مقاومة للتحلل-تسبب	تخليق عضوي	مركبات عضوية فوسفورية–	1945 - 1970
بعض المشاكل البيئية .		كاربامات Carbamates .	
أقل مقاومة للتحلل-تسبب	نظام هجومي جديد	باير وثرويد مخلقة–هرمونات	1970 - 1985
بعض المشاكل البيئية .	تعديل في البناء والنشاط	مخلقة-مبيدات بيولوجية .	į
مشاكل محتملة تتتج من	تقل جينات المبيدات	كاننات معدلة وراثياً .	1985 -
النباتات المعدلة وراثيا	البيولوجية للكائنات		
وتأثير سلبي على البيئة	الأخرى وللنباتات		
الميكروبيولموجية .	والحيوانات . تغيير		
	بعض الجينات في		
	النبات لمقاومة		
	الأمراض والآفات		

ومن الجدول السابق نلاحظ أن المبيدات في البداية كانت سامة ومقاومة للتحلل مثل DDT وتطورت إلى مبيدات سهلة التحلل في البيئة وغير سامة للكائنات الأخرى غير المستهدفة ولقد حرمت الدول المتقدمة الكثير من المبيدات القديمة لتأثيرها السام على الإنسان والبيئة وتستخدم الآن المبيدات المطورة حديثا . أما الدول النامية فكثير منها ما زال يستخدم المبيدات القديمة لرخصها وفعالية بعضها في القضاء على الأمراض مثل استخدام DDT للقضاء على الملريا .

### حركة المبيدات في التربة والماء


يرغب المزارعون بوجه خاص وكافة البشر بوجه عام في أن يتم استخدام المبيدات وتداولها بعناية شديدة وذلك لتفادى تلوث مياهنا السطحية والجوفية . ولذلك فإن معرفة خواص المبيدات وخواص التربة وظروف الموقع سوف يساعدنا جميعا في فهم سبب وجود بعض أنواع المبيدات في المياه وعدم وجود البعض الآخر كما يلقى الضوء عن وجود بعض المبيدات في المياه الجوفية لمناطق جغرافية بعينها وعدم وجودها في المناطق أخرى .

### حركة المبيدات

يوضح الشكل (5-1) مصير المبيدات عند إضافتها للتربة ويشمل:

- ١- الامتصاص بواسطة النبات .
- ٢- الإدمصاص على سطوح حبيبات التربة .
- ٣- التحلل بواسطة أشعة الشمس (تحلل ضوئي photo degradation) .
- ٤- يتم تناولها بواسطة الحشرات والحيوانات والديدان والميكروبات الموجودة في التربة .
  - ٥- التطاير Volatilization .

## ٦- تتحلل بواسطة ميكروبات التربة إلى مركبات أقل سميه .



شكل (5-1): حركة المبيدات ومسارات تُعلَلها في التربة

يمكن للمبيدات المضافة للتربة أن تصل إلى المياه السطحية والجوفية عن طريق :

### أ ) الجريان السطحي runoff :

وسيلة النقل الغيزيائية للملوثات الموجودة على سطح النربة (مواد كيميائية

أو حبيبات تربة بواسطة مياه المطر – ذوبان النلوج أو مياه الري النتي الا تخترق التربة إلى أسفل) .

### ب) الغسيل:

وفيه تحترق الملوثات الذائبة في ماء الري أو ماء المطر سطح النربة وتتحرك لأسفل إلى المياه الجوفية .

ويوجد العديد من العوامل التي تحدد قدرة المبيدات علي الوصول إلى الماء الجوفي وتشمل:

١- خواص المبيد . ٤- إدارة المزرعة .

٢- خواص التربة . ٥- المناخ .

٣- ظروف الموقع . ٣- طريقة الإضافة .

### خواص المبيد

إن الخواص الفيزيائية والكيميائية التي تجعل المبيد فعالا في مكافحة الآفات هي نفسها التي تعطى المبيد المقدرة على تلويث الماء الجوفي . فمصير المبيد المضاف إلى التربة يعتمد بدرجة كبيرة على خاصتين أساسيتين وهما : الإدمصاص ودرجة المقاومة للتحلل Persistence .

# أ ) درجة المقاومة للتحلل Persistence

وتعرف بأنها احتفاظ المبيد بفعاليته Lasting power . فأغلب المبيدات تتحلل بمرور الزمن بفعل العديد من التفاعلات الكيميائية والميكروبيولوجية علما بأن التفاعلات الكيميائية تعمل فقط على خفض فعالية المبيدات في حين أن الكائنات الحية الدقيقة في التربة يمكنها تكسير العديد من المبيدات إلى ماء ثاني أكسيد الكربون ومركبات غير عضوية أخرى . ومن المعروف أن أعداد المبيد وبات تتناقص بدرجة كبيرة أسفل منطقة الجذور ولذلك فإن المبيدات التي

تتحرك إلى أسفل منطقة الجذور يكون من الصعب تحللها بو أسطة الميكروبات وإنما تتحلل بواسطة التفاعلات الكيميائية . ويقاس زمن التحلل للمبيد عن طريق فترة نصف العمر التي تعرف بأنها الفترة الزمنية التي يستغرقها المبيد في التربة ليصل إلى نصف مستوى نشاطه منذ إضافته إلى التربة (مثال : إذا كانت فترة نصف العمر لمبيد ما 30 يوما فإن %50 من المبيد سوف يتحلل بعد 30 يوماً) .

المبيدات التي لها فترة نصف عمر قصيرة لا تمكث مدة كافية في التربة لكي يحدث لها غسيل وتصل إلى الماء الجوفي بعكس المبيدات ذات فترة نصف عمر طويلة والتي تكون عندها فرصة كبيرة للغسيل والوصول إلى الماء الجوفي.

ولذلك تتقسم المبيدات إلى ما يلى:

١- مبيدات غير مقاومة للتحلل:

وهي المبيدات التي لها فترة نصف عمر تقل عن ثلاثون يوماً .

٧- مبيدات متوسطة المقاومة للتحلل:

وهي المبيدات التي لمها فترة نصف عمر تتراوح بين 100-30 يوماً .

٣- مبيدات مقاومة للتحلل:

وهي المبيدات التي تزيد فترة نصف العمر لها عن 100 يوماً .

جدول رقم (5-2) تقسيم درجة مقاومة المبيدات للتحلل تبعهاً لفترة نصف العمر

مقاومة للتحلل	متوسط المقاومة للتحلل	غير مقاومة للتحلل
مقاومة للتحلل (100< يوماً)	(30-100 يوماً)	(30 > يومأ)
Bromacil (Hyvar)	Atrazine (A Atrex)	Alachlor (Lasso)
DBCP (Nemagon)	Azinphos-methyl (Guthion)	Aldicarb (Temik)
Dieldrin (Alvit)	Carbaryl (Sevin)	Butylate (Sutan)
Diuron (Karmex)	Carbofuran (Furadan)	Captan
Lindane	Chlorpyrifos	Dalapon
Paraquat	Chlorsulfuron (Glean)	Dicamba (Banvel)
Picloram (Tordon)	DCPA (Dacthal)	Dimethoate (Cygon)
	Diazinon	Disulfoton (Di-Syston)
	EPTC (Eptam)	Fluazifop-butyl (Fusilade)
	Fenvalerate (Pydrin)	Malathion
	Fonofos (Dyfonate)	Metalaxyl (Apron)
	Glyphosate (Roundup)	Mrthomyl
	Liniron	Methyl
	Metribuzin (Sencor)	Oxamyl (Vydate-L)
	Oxyfluorfen (Goal)	2,4-D
	Parathion	
	Permethrin (Ambush)	
	Phorate (Thimet)	
	Pronamide (Kerb)	
	Simazine (Princep)	
	Terbacil (Sinbar)	
	TCA	
	Trifluralin (Treflan	

### ب) الإدمصاص .

تعمل عمليه الإدمصاص على ارتباط المبيدات بحبيبات التربة نتيجة للتحاذب بين المبيد وحبيبات التربة حيث تحمل حبيبات التربة شحنات سالبة بينما تحمل المبيدات شحنات موجبة.

المبيدات المدمصة بقوة على سطوح حبيبات التربة تكون أقل عرضة للفقد بالغسيل من المبيدات ضعيفة الإدمصاص في حين ان المبيدات قوية الادمصاص تكون أكثر عرضة للفقد عن طريق الجريان السطحى .

العديد من العوامل التي تؤثر على عملية إدمصاص المبيدات تشمل:

- درجة حموضة التربة .
  - درجة الحرارة.
- المواد الأخرى المدمصة على التربة .
- كمية ونوع المواد العضوية في التربة .
  - نوع شحنة المبيد .

وبوجه عام فإن المبيدات عالية الذوبان في الماء تكون ضعيفة الإدمصاص على حبيبات التربة وتمثل خطراً شديداً على المياه الجوفية (جدول 3-5).

جدول (3-5): تقسيم حركة المبيدات على أساس القابلية للضيل والجريان السطحي Soil . Conservation Service, USDA .

		. Cu	diservation Service, USDA
إمكانية وجودة في الماء الجوفي	القابلية للجريان السطحى	القابلية للغسيل	المبيد
يوجد	صْعيفة	متوسطة	2,4-D acid (Dacamine)
يوجد	متوسطة	ضعيفة	2,4-D ester (Weedone)
يوجد	متوسطة	متوسطة	2,4-D amine (Weedar)
يوجد	متوسطة	ضعيفة	2,4-DB ester (Butyrac Ester)
يوجد	ضعيفة	مؤوسطة	2,4-DB amine (Butyrac)
<del>-</del>	ضعيفة	السعيفة	Acephate (Orthene)
يو جد	متوسطة	متوسطة	Aciflourfen (Tackle, Blazer)
يوجد	متوسطة	متوسطة	Alachlor (Lasso)
يوجد	ضعيفة	کبیر ہ	Aldicarb (Temik)
يوجد	متوسطة	متوسطة	Ametryn (Evik)
_	متوسطة	ضعيفة	Amidochlor (Limit)
-	متوسطة	ضعيفة	Amitraz (Mitac)
_	متوسطة	متوسطة	Amitorle (Amitrol T)
	متوسطة	متوسطة	Ancymidol (A-Rest)
	ضعيفة	ضعيفة	Anilazine (Dyrene)
-	متوسطة	كبيرة	Assert (Assert)

إمكاتية وجودة في	القابلية للجريان	القابلية للغسيل	المبيد
الماء الجوفي	السطحي	0,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
-	ضبعيفة	متوسطة	Asulam (Asulox)
يو جد	متوسطة	کبیر ة	Atrazine (A Atrex)
<u>-</u>	کبیرة	ضعيفة	Azinphos-methyl (Guthion)
_	کبیر:	ضعيفة	Benefin (Balan)
-	کبیرة	ضنعيفة	Benomyl (Benlate)
-	کبیرة	ضعيفة	Bensulide (Prefar)
تو خر	ضعيفة	متوسطة	Bentazon (Basagran)
يوجذ	متوسطة	ضعيفة	Bromoxynil (Buctril)
يوجد	متوسطة	ضعيفة	Butylate (Sutan)
يوجد	متوسطة	ضعيفة	Carbaryl (Sevin)
تة خر	ضعيفة	كبيرة	Carbofuran (Furadan)
يو جر	متوسطة	متوسطة	Carboxin (Vitavax)
يوجد	ضعيفة	كبيرة	Chloramben (Amiben)
-	ضعيفة	كبيرة	Chlorimuron ethyl (Classic)
-	ضبعيفة	ضعيفة	Chloropicrin (Chlor-O-Pic)
يوجد	کبیر ة	ضعيفة	Chlorothalonil (Bravo)
-	کبیرة	منعيفة	Chlorpyrifos (Lorsban, Dursban)
-	ضعيفة	كبيرة	Chlorsulfuron (Glean)
-	متوسطة	كبيرة	Clomazone (Commarid)
<del>-</del> -	ضعيفة	كبيرة	Clopyralid (Lontrel, Reclaim)
يوجد	متوسطة	متوسطة	Cyanazine (Bladex)
	کبیرة	ضبعيفة	Cycloate (Ro-Neet)
	كبيرة	ضعيفة	Cypermethrin (Cymbush, Ammo)
-	ضعيفة	كبيرة	Cyromazine (Larvadex)
يوجد	ضعيفة	كبيرة	Dalapon (Basfapon)
-	ضعيفة	متوسطة	Daminozide (Alar)
-	كبيرة	ضعيفة	DCNA (Botran)
	كبيرة	ضعيفة	DCPA (Dacthal)
-	كبيرة	ضعيفة	Diazinon (D.Z.N.)
يوجد	ضعيفة	كبيرة	Dicamba (Banvel)
-	متوسطة	متوسطة	Dichlobenil (Casoron)

إمكاتية وجودة	القابلية		
في الماء	للجريان	القابلية للغسيل	المبيد
الجوفي	السطحي		
-	متوسطة	متوسطة	Dichloropropene (Telone)
-	متوسطة	ضعيفة	Dichlorprop (Weedone)
-	کبیر ة	ضعيفة	Diclofop methyl (Hoelon)
-	کبیر ة	ضعيفة	Dicofol (Kelthane)
-	کبیرة	متوسطة	Dicrotophos (Bidrin)
	متوسطة	ضعيفة	Diethatyl ethyl (Antor)
<del>-</del>	كبيرة	ضعيفة	Difenzoquat methyl sulfate (Avenge)
-	کبیرة	المجموع ضعيف	Diflubenzuron (Dimilin)
-	ضعيفة	متوسطة	Dimethoate (Cygon)
_	متوسطة	ضعيفة	Dinocap (Karathane)
-	كبيرة	ضعيفة	Diquat (Diquat)
يوجد	متوسطة	ضعيفة	Disulfoton (Di-Syston)
يوجد	كبيرة	متوسطة	Diuron (Karmex)
-	متوسطة	متوسطة	DNOC (Elgetol)
-	کبیرة	ضعيفة	Dodine (Cyprex)
-	كبيرة	ضميفة	Endosulfan (Thiodan)
-	ضعيفة	ضعيفة	Endothall (Des-I-cate)
-	متوسطة	متوسطة	EPTC (Eptam)
-	کبیرة	ضعيفة	Esfenvalerate (Asana)
-	كبيرة	ضميفة	Ethalfluralin (Sonalan)
-	متوسطة	المجموع ضعيف	Ethephon (Cerone)
-	کبیرة	ضعيفة	Ethion (Ethion)
-	متوسطة	كبيرة	Ethofumesate (Nortron)
-	متوسطة	كبيرة	Ethoprop (Mocap)
-	كبيرة	ضعيفة	Etridiazole (Terrazole)
يوجد	متوسطة	متوسطة	Fenamiphos (Nemacur)
-	متوسطة	ضعيفة	Fenarimol (Rubigan)
_	كبيرة	ضعيفة	Fenbutatin-oxide (Vendex)
-	كبيرة	المجموع ضعيف	Fenoxaprop-ethyl (Acclaim)
	ضعيفة	ضعيفة	Fenoxycarb (Logic)

	إمكاتية وجودة	القابلية		
	في الماء	للجريان	القابلية للغسيل	المبيد
	الجوفي	السطحى	* s*	e marineta
46	-	کبیرة	ضعيفة	Fenvalerate (Pydrin)
, s <del>es</del> i-		متوسطة	متوسطة	Fernam (Carbaniute)
	<u> </u>	کبیر:	ضعيفة	Fluazifop-butyl (Fusilade)
* .	-	کبیر ة	· · · · ضعيفة	Flucythrinate (Pay-Off, Cybolt)
	-	. کبیرة	متوسطة	Fluridone (Sonar)
ď	-	کبیر ہ	ضعيفة	Fluvalinate (Mavrik)
	-	کبیر ۃ	متوسطة	Fonofos (Dyfonate)
	-	کبیر ۃ	ضعيفة	Formetanate (Carzol)
	- ·	متوسطة	المجموع ضعيف	Fosamine ammonium (Krenite)
	-	كبيرة	ضعيفة	Fosethyl-Al (Aliette)
	_	کبیر ۃ	ضبعيفة	Glyphosate (Roundup)
	يوجد	ضعيفة	كبيرة	Hexazinone (Velpar)
	_	كبيرة	المجموع ضعيف	Hydramethylnon (Amdro)
	_	e		Imazquin (Scepter)
		ضعيفة	كبيرة	
	-	متوسطة	خبيرة ضعيفة	Iprodione (Rovral)
	-			
	- - - -	متوسطة	ضعيفة	Iprodione (Rovral) Isopropylamine salt of imazapyr
		متوسطة ضعيفة	ضعيفة كبيرة	Iprodione (Rovral) Isopropylamine salt of ismazapyr (Arsenal, Chopper)
		متوسطة ضعيفة كبيرة	ضعيفة كبيرة متوسطة	Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper) Lindane (Isotox) Linuron (Lorox) Malathion (Cythion)
		مترسطة ضعيفة كبيرة كبيرة	ضعيفة كبيرة متوسطة متوسطة	Iprodione (Rovral)  Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper)  Lindane (Isotox)  Linuron (Lorox)  Malathion (Cythion)  Maleic hydrazide (Royal MH-30)
		متوسطة ضعيفة كبيرة كبيرة ضعيفة	ضعيفة كبيرة متوسطة متوسطة ضعيفة	Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper) Lindane (Isotox) Linuron (Lorox) Malathion (Cythion)
		مترسطة ضعيفة كبيرة كبيرة كبيرة ضعيفة ضعيفة	ضعيفة كبيرة مترسطة مترسطة ضعيفة كبيرة	Iprodione (Rovral)  Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper) Lindane (Isotox) Linuron (Lorox) Malathion (Cythion)  Maleic hydrazide (Royal MH-30) Mancozeb (Manzate, Dithane M-45) Maneb (Dithane)
		متوسطة ضعيفة كبيرة كبيرة ضعيفة ضعيفة كبيرة	ضعيفة كبيرة متوسطة متوسطة ضعيفة كبيرة	Iprodione (Rovral)  Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper) Lindane (Isotox) Linuron (Lorox) Malathion (Cythion)  Maleic hydrazide (Royal MH-30) Mancozeb (Manzate, Dithane M-45) Maneb (Dithane)  MCPA ester (Weedone)
		مترسطة ضعيفة كبيرة كبيرة ضعيفة ضعيفة ضعيفة كبيرة	ضعيفة كبيرة متوسطة متوسطة ضعيفة كبيرة ضعيفة	Iprodione (Rovral)  Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper)  Lindane (Isotox)  Linuron (Lorox)  Malathion (Cythion)  Maleic hydrazide (Royal MH-30)  Mancozeb (Manzate, Dithane M-45)  Maneb (Dithane)  MCPA ester (Weedone)  MCPA salt (Weedar)
		مترسطة ضعيفة كبيرة كبيرة ضعيفة ضعيفة ضعيفة كبيرة متوسطة	ضعيفة كبيرة متوسطة متوسطة ضعيفة كبيرة ضعيفة ضعيفة	Iprodione (Rovral)  Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper) Lindane (Isotox) Linuron (Lorox) Malathion (Cythion)  Maleic hydrazide (Royal MH-30) Mancozeb (Manzate, Dithane M-45) Maneb (Dithane) MCPA ester (Weedone) MCPA salt (Weedar) MCPB (Thistrol)
		متوسطة  صعيفة  كبيرة  كبيرة  ضعيفة  ضعيفة  كبيرة  متوسطة  كبيرة	ضعيفة كبيرة مترسطة مترسطة ضعيفة كبيرة ضعيفة ضعيفة ضعيفة	Iprodione (Rovral)  Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper) Lindane (Isotox) Linuron (Lorox)  Malathion (Cythion)  Maleic hydrazide (Royal MH-30)  Mancozeb (Manzate, Dithane M-45)  Maneb (Dithane)  MCPA ester (Weedone)  MCPA salt (Weedar)  MCPB (Thistrol)  Mecoprop (MCPP)
		مترسطة منعيفة كبيرة ضعيفة ضعيفة ضعيفة كبيرة متوسطة كبيرة	ضعيفة كبيرة متوسطة متوسطة ضعيفة كبيرة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة	Iprodione (Rovral)  Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper)  Lindane (Isotox)  Linuron (Lorox)  Malathion (Cythion)  Maleic hydrazide (Royal MH-30)  Mancozeb (Manzate, Dithane M-45)  Maneb (Dithane)  MCPA ester (Weedone)  MCPA salt (Weedar)  MCPB (Thistrol)  Mecoprop (MCPP)  Metalaxyl (Apron)
		متوسطة ضعيفة كبيرة كبيرة ضعيفة ضعيفة كبيرة متوسطة كبيرة متوسطة متوسطة	ضعيفة كبيرة متوسطة متوسطة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة	Iprodione (Rovral)  Isopropylamine salt of imazapyr (Arsenal, Chopper) Lindane (Isotox) Linuron (Lorox)  Malathion (Cythion)  Maleic hydrazide (Royal MH-30)  Mancozeb (Manzate, Dithane M-45)  Maneb (Dithane)  MCPA ester (Weedone)  MCPA salt (Weedar)  MCPB (Thistrol)  Mecoprop (MCPP)

بمكتية وجودة	القلبلية			
في الماء	للجريان	القابلية للضبيل	الميرد	
· ·		<b>3 7</b>		
لجوفي	السطحي		Methamidophos (Monitor)	
_	متوسطة	منعوفة	Methazole (Probe)	
-	كبيرة	ضعيفة		
-	متوسطة	ضعيفة	Methidathion (Supracide)	
-	متوسطة	متوسطة	Methiocarb (Mesurol)	
يوجد	منعوفة	متوسطة	Methomyl (Lannate, Nudrin)	
-	منعيفة	مثوسطة	Methyl isothiocyanate (Vortex)	
-	متوسطة	المهموع ضعوف	Methyl parathion (Penncap-M)	
-	كبيرة	منعوفة	Metiram (Polyram)	
يوجد	متوسطة	متوسطة	Metolachior (Dual)	
44.	متوسطة	كييرة	Metribuzin (Sencor, Lexone)	
-	متوسطة	کیزر ة	Metsulfuron-methyl (Ally)	
-	خسوفة	متوسطة	Mevinphos (Phosdrin)	
-	متوسطة	متوسطة	Molinate (Ordram)	
-	مسيفة	كبيرة	Monocrotophos (Azodrin)	
-	کبیرۃ	ضعيفة	MSMA (Bueno)	
-	متوسطة	ضبوفة	NAD or NA Am (Amid-Thin)	
-	متوسطة	ضعيفة	NAA ester (Tre-Hold)	
-	ضبيفة	متوسطة	NAA salt (Fruitone)	
_	متوسطة	منعيفة	Naled (Dibrom)	
-	كييرة	متوسطة	Napropamide (Devrinol)	
-	ضعيفة	متوسطة	Naptalam (Alanap L)	
-	متوسطة	متوسطة	Norflurazon (Evital)	
-	کبیرة	ضعزفة	Oryzalin (Surflan)	
يوجد	ضيفة	كبيرة	Oxamyl (Vydate-L)	
-	ضعيفة	كبيرة	Oxycarboxin (Plantvax)	
-	ضبيفة	كبيرة	Oxydemeton-methyl (Metasystox-R)	
-	كبيرة	ضعيفة	Oxyfluorfen (Goal)	
-	کبیر ۃ	ضعيفة	Oxythioquinox (Morestan)	
	کبیر ۃ	ضعيفة	Paraquat (Gramoxone)	
	ستوسطة	ضعيفة	Parathion (Phoskil)	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
إمكاابية وجودة	القابلية		
في الماء	للجريان	القابلية للغسيل	المبيد
الجوفي	السطحي		
	كبير ة	ضعيفة	PCNB (Terraclor)
_	متوسطة	متوسطة	Pebulate (Tiliam)
-	كبيرة	ضعيفة	Pendimethalin (Prowl)
_	كبيرة	ضعيفة	Permethrin (Ambush, Pounce)
_	متوسطة	ضعيفة	Petroleum oil (Volck, Supreme, or Superior oils)
-	كبيرة	ضعيفة	Phenmedipham (Betamix)
-	کبیر ة	متوسطة	Phorate (Thimet)
-	متوسطة	ضعيفة	Phosalone (Zolone)
_	متوسطة	ضعيفة	Phosmet (Imidan)
_	ضعيفة	كبيرة	Phosphamidon (Dimecron)
يرجد	ضعيفة	كبيرة	Picloram (Tordon)
_	متوسطة	ضعيفة	Piperalin (Pipron)
-	كبيرة	ضعيفة	Profenofos (Curacron)
_	كبيرة	كبيرة	Prometon (Pramitol)
-	متوسطة	ضعيفة	Prometryn (Caparol)
يوجد	کبیر ۃ	ضعيفة	Pronamide (Kerb)
يوجد	متوسطة	ضعيفة	Propachlor (Ramrod)
-	ضعيفوءً	ضعيفة	Propanil (Stam)
-	کبیر ۃ	ضعيفة	Propargite (Comite, Omite)
يوجد	متوسطة	كبيرة	Propazine (Milogard)
_	متوسطة	متوسطة	Propiconazole (Tilt)
-	متوسطة	كبيرة	Pyrazon (Pyramin)
	كبيرة	ضعيفة	Quizalafop-ethyl (Assure)
-	ضعيفة	ضعيفة	Sethoxydim (Poast)
_	كبيرة	متوسطة	Siduron (Tupersan)
يو <del>خر</del>	متوسطة	کبیر ة	Simazine (Princep)
-	متوسطة	كبيرة	Sulfometuron methyl (Oust)
	متوسطة	ضعيفة	Sulprofos (Bolstar)
يوجد	فنعبة	گور 1	Tebuthiuron (Spike)

إمكانية وجودة في الماء الجوفي	القابلية الجريان السطحي	القابلية للضبيل	المبيد
-	كبيرة	ضعيفة	Temephos (Abate)
يوجد	متوسطة	كبيرة	Terbacil (Sinbar)
يوجد	متوسطة	ضعيفة	Terbufos (Counter)
-	متوسطة	ضعيفة	Thiobencarb (Bolero)
_	متوسطة	ضعيفة	Thiodicarb (Larvin)
-	ضعيفة	متوسطة	Thiophanate (Topsin-E)
_	متوسطة	متوسطة	Thiram (Thiram)
	متوسطة	متوسطة	Triadimefon (Bayleton)
-	کبیر ة	ضعيقة	Triallate (Far-Go)
_	کبیر ة	ضعيفة	Tribufos (Folex)
_	ضعيفة	کبیرۃ	Trichlorfon (Dylox)
-	کبیر ة	متوسطة	Triclopyr (Crossbow, Access, Garlon, Grazon)
-	کبیرة	ضميفة	Tridiphane (Tandem)
يوجد	کبیرة	ضعيفة	Trifluralin (Treflan)
-	مترسطة	ضعيفة	Triforine (Funginex)
_	متوسطة	منعيفة	Trimethacarb (Broot)
-	متوسطة	متوسطة	Verno ate (Reward, Surpass, Vernam)
-	متوسطة	متوسطة	Vinclozalin (Ronilan)
-	متوسطة	ضعيفة	Ziram (Ziram)

## ٢- خواص التربة

## نفلاية التربة

وهى مقياس لمدى سرعة حركة الماء إلى أسفل خلال قطاع التربة . ويؤثر كل من قوام وبناء التربة بدرجة كبيرة على نفانية التربة فالأراضي الرملية على سبيل المثال تكون أكثر نفانية من الأراضي الطينية كما أن التربة ذات البناء الجيد تحتوى على مسام أكبر وبالتالي تكون أكثر نفانية من التربة

ذات البناء الضعيف . وبزيادة نفانية التربة تزداد احتمالات وصول المبيدات إلى الماء الجوفي عن طريق الغسيل .

#### المادة العضوية

كثير من المبيدات تدمص بواسطة مادة التربة العضوية وبالتالي تخفص من معدل حركة هذه المبيدات في التربة إلى أسفل فحركة المبيدات ومقدرتها على تلويث الماء الأرضي تكون عالية في الأراضي ذات المحتوى المنخفض من المادة العضوية ولذلك يجب أن نعمل على زيادة مادة التربة العضوية والحفاظ عليها وذلك بإضافة الأسمدة العضوية وبقايا المحاصيل وخلطها بالتربة واختزال عمليات الحرث .

## ٣- ظروف الموقع

## الأمطار والرى

في الأماكن التي يكون سقوط الأمطار فيها غزيراً فان حركة المياه إلى أسفل تكون كبيرة وبالتالي تزداد احتمالات غسيل المبيدات إلى أسفل وبالتالي تلوث الماء الجوفي خاصة إذا كانت نفانية التربة عالية ومحتواها من المادة العضوية منخفض والمبيد مقاوم للتحلل ودرجة إدمصاصة ضعيفة على التربة. ولذلك ففي مثل هذه الحالات يجب عدم إضافة المبيدات قبل الري أو سقوط الأمطار .أيضاً يجب تفادى الري الزائد خاصة في المراحل المبكرة والمتأخرة من نمو المحصول وذلك لضعف مقدرة المحصول في تلك الفترات على من نمو المحصول وذلك لضعف مقدرة المحصول في تلك الفترات على المتصاص كمياه مياه زيادة من التربة ولذلك فإن كمية المياه وعدد مرات الري يجب أن تعتمد على خواص المحصول الاستهلاكية ومقدرة التربة على مسك الماء .

#### العمق إلى الماء الجوفى

يقل الزمن الذي يستغرقه المبيد للوصول إلى الماء الجوفي كلما قل العمق إلى الماء الجوفي وعموماً فإن العمق إلى الماء الأراضى يكون أقل ما يمكن في الربيع وأكبر ما يمكن في الصيف ولذلك يجب تفادى إضافة المبيدات قبل الري في الربيع وذلك لأن الماء الأرضى يكون قريباً من السطح واحتمال تلوث المياه بالمبيدات يكون عاليا .

## تحديد مقدرة المبيد على تلويث الماء الجوفي

إن مقدرة المبيد على تلويث الماء الجوفي تتوقف على العوامل التالية :

أ - معدل إضافة المبيد .

ب- طريقة إضافة المبيد .

ج- حركية المبيد ومقاومته للتحلل .

د – نفاذية التربة ومحتواها من المادة العضوية .

هـــ وقت الري ونزول المطر وكميته .

### و – العمق إلى الماء الجوفي .

ويوضح الجدول (5-4) العوامل التي تؤدى إلى زيادة قدرة المبيد لتلويث الماء الجوفى . ولذلك فيجب تفادى استخدام المبيدات المقاومة .

جدول (4-5): العوامل المسببة لزيادة احتمالات تلوث الماء الجوفي بالمبيدات

ظروف الموقع	خواص التربة	خواص المبيد
عمق ماء جوفي ضحل	نربة رملية أو حصوية	مقاوم للتحلل
عمل ماء جودي صندن	(نفاذية عالية)	(فترة نصف العمر طويلة)
<b>59</b> : • .	محتوى منخفض من المادة	حركية عالية
ري زائد	العضوية (أقل من %2)	(القدرة على الغسيل عالية)
مطر غزیر		معدل إضافة عالي

للتحلل (جدول 5-2) والمتحركة (جدول 5-3) في الأراضي أرملية والحصوية ذات المحتوى المنخفض من المادة العضوية وخاصة إذا كان الماء الجوفي قريب من السطح وغير عميق . وأيضا يجب تفادى الري الزائد في هذه الأراضي خاصة عندما يتزامن وقت إضافة المبيد مع الري .

### إختيار المبيد واستخدامه

استخدام المبيد واختياره يجب أن يكون جزء من استراتيجية إدارة الآقات الزراعية شاملا التحكم البيولوجي واختيار أنواع المحاصيل المقاومة لملاقات والممارسات الأخرى في إطار المكافحة المتكاملة للآفات . فعند الحاجة إلى إضافة مبيد ما فالاختيار يجب أن يكون على أساس فعالية ودرجة سميته للأنواع غير المستهدفة والتكاليف وذائبيته ومقاومته للتحلل ونوع وخواص التربة المضاف إليها .

بعض المبيدات الموضحة بجدول (5-3) محظور استخدامها بسبب سميتها الشديدة للكائنات غير المستهدفة وطول فترة نصف العمر لها . ويجب على مستخدمي المبيدات إتباع التعليمات الموضحة على العبوة تماماً لضمان الأمان الكائنات غير المستهدفة في موقع الإضافة وأيضاً بعيداً عن الموقع .

# العوامل المؤثرة على سمية المبيدات في البيئة المائية

تقدر مخاطر استخدام المبيدات على البيئة بإتباع المعايير التالية:

### ۱- انسمیة Toxicity

يعبر عن سية العبيد الكائنات الحيه بما يسمى بالجرعة القاتلة ( Dose, LD<sub>50</sub> ) وتعرف بأنها تركيز المبيد الذي يقتل نصف الكائنات المعنسرة تحت الاختبار في فترة زمنية معينة . كلما قل تركيز الجرعة القاتلة للكاما زائت سعرة المبيد وتتراوح قيم الجرعة عادة بين "0-10".

تقدر معايير سمية المبيد في مياه الشرب والغذاء كما يلي :

المخاطرة = التعرض للمبيد (كمية أو فترة زمنية) × السمية

وتأثير المبيد يكون إما قاتل تحت فترة الاختبار (acute) أو غير قاتل خلال فترة الاختبار (chronic) ولكن يسبب أمراض السرطان والأورام أو فقد القدرة على التكاثر أو تثبيط النمو في الكائن تحت الاختبار .

#### Persistence المقاومة للتحلل

سبق وأعطينا نبذة عنها في الصفحات السابقة ويجدر الإشارة أن المبيدات الحديثة في الوقت الحاضر تتميز بقصر فترة نصف العمر .

#### T- التحلل Degradates

تؤدى عملية تحلل المبيد إلى نواتج قد تكون أكثر أو أقل سمية من المبيد الأصلى:

DDT — DDD or DDE

## تأثير المبيدات على صحة الإنسان

تتأثر صحة الإنسان بالمبيدات عن طريق:

- ملامسه الجلد: عن طريق تداول المبيدات .
- استنشاق : استنشاق الرزاز ، بودرة المبيدات .
- هضم (تناول): استهلاك غذاء أو ماء ملوث بالمبيد.
- عمال المزرعة: هم من أكثر الناس عرضة لاستنشاق أو ملامسة المبيد خلال تحضير وإضافة المبيدات إلى المحاصيل أما بالنسبة لغالبية السكان فإن الخطر يكمن في تتاول الغذاء الملوث بالمبيدات.

تدهور جودة المياه نتيجة المبيدات عن طريق الجريان السطحي يؤثر على صحة الإنسان عن طريق ما يلى :

استهلاك الأسماك والمحار الملوثة بالمبيدات.

٢- شرب المياه الملوثة بالمبيدات ولقد وضعت منظمة الصحة العالمية (1993) WHO (1993) معايير جودة مياه الشرب بالنسبة لعدد من اله بيدات . كما أن بعض المنظمات حماية البيئة وضعت قيم الجرعات اليومية المقبولة بدون أن تسبب أي خطر للإنسان .

# مراقبة المبيدات في المياه السطحية

البيانات الخاصة بالمبيدات في المياه السطحية - بوجه عام - قليلة وخاصة في الدول النامية . ففى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية يوجد برنامج لمراقبة المبيدات الهامة في المياه ويحد من تطور هذا البرنامج التكلفة العالية لتحليل المبيدات وضرورة أخذ عينات مياه في أوقات محدودة مرتبطة بوقت استخدام المبيد . العديد من الدول النامية تجد صعوبة في تطبيق برنامج مراقبة المبيدات في الماء نظراً لصعوبة إجراء تحاليل المركبات العضوية لعدم توفر الأجهزة اللازمة والتمويل الكافى .

بعض المبيدات من الصعب تتبعها في المياه ويوضح الجدول رقم (5-4) سبب صعربة تبين المبيدات التي كانت تستخدم قديما في المياه . كمثال نجد أن مدى تركيز المواد الصلبة المعلقة في مياه الأنهار يتراوح بين 1000-1000 mg/l ما عدا في حالات الجريان السطحي الغزير حيث يزيد تركيز المواد الصلبة المعلقة في الماء زيادة كبيرة . حوالي %67 من مبيد DDT ينتقل مع المواد الصلبة المعلقة عند تركيز الرسواليات المعلقة إلى 1000 للمواد المعلقة إلى %93 عندما يكون تركيز الرسوبيات المعلقة إلى 1000 mg/l .

جدول (5-4): نسب تواجد بعض المبيدات بمصاحبة الرسوبيات

ببيات المعلقة	ti			
mg/l = 10000	mg/l = 1000	mg/l = 100	mg/l = 10	المبيد
100	90	55	15	Aldrin
20	2	0	0	Atrazine
100	95	75	30	Chlordane
100	93	67	20	DDT
100	90	55	15	Dieldrin
100	88	48	13	Heptachlor
47	12	0	0	Toxaphene
100	87	45	12	Trifluralin

ويتضبح من الجدول (5-4) أن بيانات متابعة المبيدات في عينات الماء لا تكفى لمعرفة مدى تلوث المياه بالمبيدات التي تتواجد أساساً مع الرسوبات المعاقة.

وجود المبيدات في الماء بتركيزات منخفضة لا يمكن تقديرها بالأجهزة المستخدمة في التحليل الروتيني فاقد لاحظ (1984) Gilliom أن شبكة متابعة المبيدات التابعة لهيئة الحصر الجيولوجي الأمريكي تمثلك أجهزة لتقدير DDT المبيدات التابعة لهيئة الحصر الجيولوجي الأمريكي تمثلك أجهزة لتقدير عدى ركيز الهاء بالنسبة للأحياء المائية هو 0.001 ug/l وبالنسبة للإنسان هو 0.0002 ug/l لذلك فعند نكر كلمه Not detectible (ND) لا يعنى عدم وجود المبيد في الماء بتركيزات قد تكون مضرة بالإنسان . وعلى هذا الأساس فإنه من المقترح أن تعيد الدول النامية النظر في برامج متابعة مياه الشرب بجدية وذلك للتحصل على بيانات جودة للمياه يمكن استخدامها لحماية صحة الإنسان .

يتطلب متابعة المبيدات برامج معملية وحقلية مرنه قادرة على مواكبة أخذ عينات (ماء – رسوبات – أحياء) في فترات إضافة المبيدات وأيضا أجهزة قادرة على تقدير المبيدات بالتركيزات الحرجة المتعلقة بصحة الإنسان والبيئة . وبالنسبة للمبيدات عالية الذوبان في الماء فإن متابعة هذه المبيدات يجب أن

تكون مرتبطة بفترة استخدامها . وعلى سبيل المثال ففى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد دراسات جادة عن سلوك المبيدات في الجريان السطحي أوضح (Schottler (1994) أن %80-55 من المبيدات في الجريان السطحي تكون في شهر يونيو علما بأن هذه المبيدات يتم إضافتها في شهر مايو . لذلك فعلى برامج المتابعة مراعاة إجراء تحاليل المبيدات في أزمنة مقاربة لزمن الإضافة .

## إدارة المبيدات

## الخبرة الأوروبية

أوضح المعهد القومي الهولندي للصحة العامة وحماية البيئة RIVM (1992) أن المياه الجوفية في أوروبا كلها مهددة بالتلوث بالمبيدات وأن حوالي %65 من الأراضي الزراعية في أوروبا سوف يزيد محتوى المبيدات فيها عن الحد الحرج القياسي للدول الأوربية ( 0.5 ug/l) وأن %25 من هذه الأراضي سوف يبلغ تركيز المبيدات فيها أكثر من عشرة أضعاف التركيز القياسي.

ولذلك فإن الدول الأوروبية ومن أجل حماية الصحة العامة والبيئة من الاستخدام المفرط للمبيدات لجأت إلى الخطوات التالية (FAO / ECE 1991):

- خفض استخدام المبيدات بمقدار %50 .
- منع استخدام بعض المواد الفعالة الضارة .
  - مراجعة شروط تسجيل المبيدات .
- تدریب الأفراد القائمین باستخدام المبیدات و إعطائهم رخص .
  - إختبار والموافقة على أدوات الرش .
- خفض مرات الإضافة وتحسين مواعيد إضافة المبيد ليصبح أكثر فعالية وأثل خطان.

- فرض ضرائب بيئية على المبيدات .
- تشجيع استخدام البدائل الميكانيكية والبيولوجية للمبيدات .
  - الحد من الرش بالطائرات .

### التجربة الداتمركية

- ١- في عام 1986 قامت الحكومة الدانمركية بوضع خطة للزراعة المستدامة
   تمنع استخدام المبيدات (WWF, 1992) بغرض :
- حماية صحة الإنسان من المخاطر والتأثيرات البيئية التي تنجم من استخدام المبيدات في الزراعة .
  - حماية البيئة الأرضية والمائية .

وتنص الخطة على خفض استخدام المبيدات بنسبة %50 بحلول عام 1997 ولقد أعلنت منظمة (World Wide Fund for Nature (WWF) أن مبيعات المواد الفعالة قلت بنسبة %30 في عام 1993 .

- ٢- شملت التشريعات والقوانين الدانمركية ما يلي :
  - إعادة تقييم المواد الفعالة .

حتى عام 1993 تم إعادة تقييم 223 مادة فعالة وتم إقرار أقل من %40 من هذه المواد .

تشجيع الزراعة العضوية .

تم رصد ميزانيات لتشجيع التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية التي تستخدم المبيدات .

• فرض ضرائب على المبيدات .

تم فرض ضرائب على المبيدات بطريقة تؤدى إلى خفض استخدام

المبيدات بدون أن يتأثر القطاع الزراعي وتوجيه هذه الأموال إلى الزراعة العضوية .

منح شهادات لمستخدمي المبيدات .

جميع المزارعين والعاملين بإضافة المبيدات يجب أن يتحصلوا على شهادة صلاحية للقيام بهذه الأعمال.

سجلات إضافة المبيدات .

بحلول أغسطس 1993 على جميع المزارعين الاحتفاظ بسجلات توضح مواعيد وكمية المبيدات المضافة .

ضرورة الحصول على موافقة بشأن أجهزة الرش المستخدمة .

وهذا من شأنه أن يعطى لوزارة الزراعة بعض السيطرة على أنواع الأجهزة المستخدمة في الدانمارك .

• منع استخدام المبيدات على بعد أقل من 10 متر من البحيرات ومجارى المياه والحدائق الخاصة التي تحتوى على نباتات والتي لا تستخدم فيها المبيدات.

### المبيدات وجودة المياه في الدول النامية

يتباين استخدام المبيدات في الدول النامية تباينا كبيراً من صفر في أجزاء كبيرة من أفريقيا إلى استخدام مفرط في بعض البلدان التي يوجد فيها زراعة كثيفة مثل البرازيل ومصر وبعض البلدان العربية وقد أوضح Naeve (1994) أن تركيزات المبيدات في البيئات البحرية في الدول النامية أقل كثيراً من نظيرتها في الدول المتقدمة لما لهذه البلاد من تاريخ قديم في استخدام المبيدات.

بع البلدان النامية التى تشهد نموا سريعا في قطع الزراعة تستخدم المبيدات استخداما مفرطا ومثال ذلك دولة البرازيل التى أصبحت ثالث أكثر النول استخداما للمبيدات وتلى الولايات المتحدة وفرنسا . وتختلف مشاكل إدارة المبيدات في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة ويمكن تلخيص هذه المشاكل فيما يلى :

- ١- عدم وجود التشريعات المناسبة واللازمة الستخدام المبيدات وآلية لوضعها موضع التنفيذ .
- ٢- هدايا المبيدات من الشركات المنتجة التي تشجع عدم الاستخدام الأمثل
   لبقايا المبيدات القديمة والتي بها نفس المادة الفعالة .
- ٣- التخلص من بقايا المبيدات بواسطة غير المتخصصين وخاصة في زمن الحرب الأهلية في البلاد التي لا يوجد بها حكومات مستقرة.
- ٤- سوء تداول وتخزين المبيدات وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تسرب
   لهذه المبيدات إلى المجارى المائية والمياه الجوفية .
- عدم وجود متخصصین قادرین علی استخدام و إضافة المبیدات بطأرق علمیة سلیمة .
  - ٦- استخدام المبيدات لأغراض أخرى مثل استخدامها في قتل الأسماك .
    - ٧- استخدام أوعية المبيدات في الطهو وتخزين مياه الشرب.

ملحق معلومات عامة عن بعض المبيدات وتركيزاتها في مياه الشرب المسموح بها

			T
التركيز في مياه الشرب ug/l	النوع	الاسم التجاري	المبيد
2.0	مبيد حشائش	Lasso	Alachlor
10.0	مبید حشری ونیماتودا	Temik	Aldicarb
0.03	مبید حشری	Octalene	Aldrin
3.0	مبيد حشائشس (في الذرة – قصب السكر –موالح)	A Atrex	Atrazine
30.0	مبید حشائش (حشائش ذات آلیاف عریضهٔ فی فول الصویا والذرة والفول السودانی)	Basagran	Bentazon
40	مبید حشری ونیماتودی	Furadan Caraterr	Carbofuran
2.0	مبيد حشرى يستخدم في المنازل للنمل	Goxild Crest C-100	Chlordane
30.0	مبید حشائش	2, 4 Dichloro- phenoxyaceticacid Aqua klee	2, 4, D
200.0	مبيد حشائش	Dowpon Ded-Weed	Dalapon
90.0	مبيد حشائش	Butyrac Embutox	2, 4- DB
0.2	معقم تربة	Nemafume Nemagon	Dibromo chloropropane (DBCP)
5.0	معقم تربة	Propylene Dichloride 1,2-DCP	1, 2 dichloropropane
2.0	مبید حشری (قطن محاصیل حبوب)	Nendrin	Endrin
0.05	مبید حشری	Bromofume Nephis	Ethylene dibromide
700	مبید حشائش	Roundup	Glyphosate (4)
0.2	مبید حشانش	Lindane	Qamma-HCH Lindane
0.4	مبید حشری	Velsicol	Heptachlor

11701	Hexad	Anti-Carie	مبید حشر ی	1.0
hior	M	Malate	مبيد فطرى (القمح)	20.0
chlor		Dual	مبید حشری	10.0
inate		Ordram	مبید حشائش	6.0
Oxamyl		Vydate	مبيد حشائش	200.0
orophenol	Pentachlo	Dowicide 7	مبید حشری	9.0
ermethrin	Pe	Ambush	مبید فطری و حشری	20.0
Picloram		Tordon	مبيد حشرى	500.0
Propanil		Rogue	مبید حشائش	20.0
2, 4, 5-T		Weedone	مبید حشائش	9.0
Trifluralin	τ	Treflan	مبید حشائش	20.0

- 1- US Environmental Protection Agency, 1990. National Pesticide Survey: Survey Analytes. In: "National Survey of Pesticides in Drinking Water Wells, Phase 1 Report, Office of Water, Office of Pesticides and Toxic Substances, EPA 570/9-90-015, Washington DC.
- 2- Nowell, L.H. and Resek E.A. 1994. National standards and guidelines for pesticides in water, sediment, and aquatic organisms: Application to water-quality assessments. Volume 140 of "Reviews of Environmental Contamination and Toxicology",
- 3- World Health Organization, 1993. Guidelines for drinking water quality; Volume 1: Recommendations. World Health Organization, Geneva Second Edition.



## المراجيع

- 1- Al-Durrah, M.M. and J.M. Bradford (1982). The Mechanism of Raindrop Splash on Soil Surfaces. Soil Sci. Soc. Am. J. 46: 1086 - 1090.
- 2- Avcievala, S. 1991. The nature of water pollution in developing countries. Natural Resources Series No. 26. UNDTCD, United Nations, New York.
- 3- Bangay, G.E. 1976. Livestock and poultry wastes in the Great Lakes Basin: environmental concerns and management issues. Social Science Series No. 15. Environment Canada.
- 4- Barrows, H.L. and V.J. Kilmer (1963). Plant Nutrient Losses from Soils by Water Erosion. Adv. Agron. 15: 303 316.
- 5- Bennett, O.L.; E.L. Mathias and P.E. Lundberg (1973). Crop Responses to No. Till Management on Hilly Terrain. Agron. J. 65: 488 491.
- 6- Brady, N.C. (1990). The Nature and Properties of Soils. Macmillan Publishing Company, New York.
- 7- Chapman, D. 1992. Water Quality Assessments. Chapman and Fjall, London.
- 8- Dissmeyer, G.E. and G.R. Foster (1981). Estimating the Cover- management Factor (C) in the Univeral Soil Loss Equation for Forest Conditions. J. Soil Water Cons. 36: 235 - 240.
- 9- ECE. 1992. Protection of Inland Water Against Eutrophication. United Nations Economic Commission for Europe, Paper # ECE/ENVWA/26, Geneva.
- 10-FAO. 1990. Water and Sustainable Agricultural Development: A strategy for the implementation of the Mar del Plata Action Plan for the 1990s. FAO, Rome.
- 11-FAO. 1993a. An overview of pollution of water by agriculture. J.A. Sagardoy. In: Prevention of Water Pollution by Agriculture and Related Activities, Proceedings of the FAO Expert Consultation, Santiago, Chile, 20-23 Oct. 1992. Water Report 1. FAO, Rome. pp. 19-26.
- 12-FAO. 1993b. Field Measurement of Soil Erosion and Runoff. N.W. Hudson. FAO Soils Bulletin No. 68. FAO, Rome.

- 13- FAO/ECE. 19 a. Legislation and Measures for the Solving of Engrephental Problems Resulting from Agricultural Practices (With Particular Reference to Soil, Air and Water), Their Economic Consequences and Impact on Agrican Structures and Farm Rationalization. United Nations Economic Communication of Europe (UNECE) and FAO, Agri/Agrarian Structures and Farm Rationalization Report No. 7. United Nations, Geneva.
- 14-Gilliom, R.J. 1984. Pesticides in rivers of the United States. National Water Summary, 1984. United States Geological Survey Water Supply Papply Paper 2275. Washington DC. Pp. 85-92.
- 15-Ignazi, J.C. 1993. Improving nitrogen management in irrigated, intensely cultivated areas: the approach in France. In: Prevention of Water Pollution by Agriculture and Related Activities. Proceedings of the FAO Expert Consultation, Santiago, Chile, 20-23 Oct. 1992. Water Report 1. FAO, Rome. pp. 247-261.
- 16-Janus, L.L. and Vollenweider, R.A. 1981. The OECD Cooperative Programme on Eutrophication: Summary Report - Canadian Contribution. Inland Waters Directorate Scientific Series No. 131, Environment Canada, Burlington, Ontario, Canada
- 17-Miller, E.R. and R.L. Donahue (1990). Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth. Prentice-Hall International, Inc. N. J.
- 18-Mills, W.B. et al. 1985. Water Quality Assessment: A Screening Procedure for Toxic and Conventional Pollutants, EPA-600/6-82-004a & b, Volumes I and II. U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC.
- 19-Ongley, E.D. 1987. Scale effects in fluvial sediment-associated chemical data. Hydrological Processes 1: 171-179.
- 20-Ongley, E.D. 1994. Global water pollution: challenges and opportunities. Proceedings: Integrated Measures to Overcome Barriers to Minimizing Harmful Fluxes from Land to Water. Publication No. 3, Stockholm Water Symposium, 10-14 Aug. 1993., Stockholm, Sweden. pp. 23-30.
- 21-Ongley, E.D., Krishnappan, B.G., Droppo, I.G., Rao, S.S. and Maguire, R.J. 1992. Cohesive sediment transport: emerging issues for toxic chemical management. Hydrobiologia 235/236: 177-187.
- 22-Piner Steven (1989) Measuring Particulate Pollution Damage from Wind Erosion in the Western United States, J. Soil Water Cons. 44: 70 75.
- 23-Rhoades, J.D. 1993. Reducing salinization of soil and water by improving infigation and drainage management. In: Prevention of Water Pollution by Agriculture and Related Activiries. Proceedings of the EAO Expert Consultation, Sandago, Chile, 20-23 Oct. 1992. Water Report 1. FAO, Rome. pp. 291-320.

- 24-Rickert, D. 1993. Water quality assessment to determine the nature and extent of water pollution by agriculture and related activities. In: Prevention of Water Pollution by Agriculture and Related Activities. Proceedings of the FAO Expert Consultation, Santiago, Chile, 20-23 October, 1992. Water Report 1. FAO, Rome. pp. 171-194.
- 25-RIVM. 1992. The Environment in Europe: A Global Perspective. National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM), Netherlands.
- 26-Schottler, S.P., Elsenreich, S.J. and Capel, P.D. 1994. Atrazine, alachlor and Cyanazine in a large agricultural river system. Environ. Sci. Technol. 28: 1079-1089.
- 27-Siddoway, F.H. (1970). Barriers for Wind Erosion Control and Water Conservation. J. Soil Water Cons. 25: 180 184.
- 28-Stephenson, G.A. and Solomon, K.R. 1993. Pesticides and Environment. Department of Environmental Biology, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada.
- 29-Stevenson, F.J. 1965. Origin and distribution of nitrogone in soil. In: Soil Nitrogen. W.V. Bartholomew and F.E. Clark (eds.). Amer. Soc. Agron. Madison, Wisconsin
- 30-Stocking, M. 1985. Erosion-Induced Loss in Soil Productivity: A Research Design. Consultants Working Paper No. 2, Soil Conservation Programme, Land and Water Development Division, FAO, Rome.
- 31-UNEP. 1993. The Aral Sea: Diagnostic study for the development of an Action Plan for the conservation of the Aral Sea. Nairobi.
- 32-United Nations. 1992. Protection of the quality and supply of freshwater resources: application of integrated approaches to the development, management and use of water resources. Chapter 18, Agenda 21, Report of the United Nations Conference on Environment and Development. United Nations, New York.
- 33-Wischmeier, W.H. 1976. Use and misuse of the universal soil loss equation, J. Soil Water Conserv. 31, 5-9.
- 34- Wischmeier, W.H. and D.D. Smith (1978). Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning. USDA Agric. Handbook No. 537.
- 35-Woodruff, N.P. and F. H. Siddoway (1965). A Wind Erosion Equation. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 29: 602 608.
- 36-WWF. 1992. Pesticide reduction programmes in Denmark, the Netherlands, and Sweden. A WWF International Research Report, World Wide Fund for Nature International, Switzerland. (including "The pesticide reduction programme in Denmark: Update". n.d.).

- د. محمود فيصل الرفاعى: "أهمية إستثمار الماء في نهضه الوطن العربي- العلم والتكنولوجيا - مجله معهد الأتحاد العربي ببيروت العدد 18-17 يوليو 1989. صـــــ 14.

- د. عادل أبو زهرة: "النيل أهميته وأهمية الحفاظ عليه ندوة الأسكندرية 2000 ".
- د. عبد المنعم بلبع: " الأرض والماء والتتمية في الوطن العربي منشأة المعارف 1999 ".